

【キズ防止パーツ】

※ご使用になる前に必ずお読みください。

●本品はシリコーン樹脂製のパーツです。

⓪小さなお子様には絶対与えないでください。思わぬ事故の原因になります。

⓪誤飲や窒息のおそれがありますので、絶対に口の中に入れないでください。

●本品を本体の端部に取り付ける際は、十分に注意して取り付けてください。

⓪火気の近く、直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用、保管はしないでください。

⓪本来の用途以外には使用しないでください。

[Anti-scratch part]

*Be sure to read before use.

●This product is made from silicone resin.

⓪Never give to small children. Doing so may result in unexpected accident.

⓪Do not hold the product in your mouth. Doing so may cause accidental swallowing or suffocation.

●Be careful when attaching the product to the edges of the main unit.

⓪Do not use and store in places near open flames, exposed to direct sunlight, or with high temperature and humidity.

⓪Do not use for other than its intended purpose.

【防划伤部件】

※使用前, 请务必阅读。

●本部件由硅胶制成。

⓪请切勿给予儿童。否则可能会导致意外事故。

⓪请切勿放入口中。不小心吞下可能会导致窒息。

●在主体的上部边缘安装本部件时, 请务必小心操作, 以免受伤。

⓪请勿于火源附近、阳光直射或高温潮湿的场所使用或保管。

⓪请勿用于原本用途以外的用途。

⚠使用上の注意

❶透明袋は包装材です。開封後はすぐに捨ててください。⓪袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する可能性があります。⓪お子様の手の届く所でのご使用はおやめください。ケガをするおそれがあります。⓪高所や不安定な場所での使用・保管はしないでください。落下してケガや破損の原因になります。●上面に重いものを載せたり、重ねて使用したりしないでください。●本体を引きずらないでください。机やテーブルにキズをつけるおそれがあります。移動させる際は必ず持ち上げてください。⓪修理及び改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。⓪故意に変形させないでください。不安定になり、落下して破損・ケガの原因になります。⓪使用環境によっては、錆が発生する可能性がありますので、高温多湿となる場所でのご使用はおやめください。❶濡れた場合は乾いた布で水分を拭き取り、風通しのよい場所で自然乾燥させてください。濡れたまま放置しますとカビやサビ、変色等の原因になります。❶本製品に破損や変質が生じた場合は、使用を中止してください。⓪本来の用途以外には使用しないでください。●仕切間隔: 約40 mm

⚠CAUTION

❶The transparent plastic bag is a packaging material. Dispose of it immediately after unpacking the product. ⓪Do not pull the package bag over the head or cover the face with it. Doing so may cause suffocation. ⓪Do not use within reach of small children. They may get injured. ⓪Do not use or store on a high or unstable place. Doing so may cause the product to fall, leading to injury and/or damage. ●Do not stack or place anything heavy on top of the product. ●Do not drag. Doing so may cause scratches on the desk or table. Lift up when moving. ⓪Do not attempt to repair or modify. Doing so reduces the strength of the product and may lead to injury. ⓪Do not deform the product intentionally. The product may become unstable and fall, resulting in damage or injury. ⓪The product may rust depending on the use environment. Do not use in a place with high temperature and humidity. ❶If the product gets wet, wipe off the moisture with a dry cloth and let it dry naturally in a well-ventilated area. Leaving it wet can lead to mould, rust, or discolouration. ❶Stop use if the product is damaged or deteriorated. ⓪Do not use for other than its intended purpose. ●Divider spacing: Approx. 40 mm

⚠注意点

❶透明袋为包装材料, 开封后请立即废弃。⓪请勿将袋套在头上或盖在脸上。否则可能会导致窒息。⓪请勿放在儿童可以触及的地方使用, 否则可能导致受伤。⓪请勿于高处或不平稳的场所使用或保管。如掉落时可能会导致人员受伤或产品损坏。●请勿在上面放置重物或将产品重叠放置使用。●请勿拖拽主体。 否则可能划伤书桌或餐桌的表面。请务必抬起后再移动。⓪请勿修理或改装。否则可能会影响产品的强度或导致人员受伤。⓪请勿故意使产品变形。否则可能会因不稳定或掉落而导致产品损坏或人员受伤。⓪根据使用环境的不同, 产品可能会生锈。请勿于高温潮湿的场所使用。❶如果被水弄湿, 请用干布擦拭水分后放置于通风良好的场所进行自然风干。如果在潮湿的状态下放置不管, 可能会导致发霉、生锈、变色等。❶如本产品出现损坏或变质时, 请停止使用。⓪请勿用于原本用途以外的用途。●隔板间距: 40 mm