

やわらかくて絡まりにくいUSBケーブル1m

- USB-A / USB-C
- 白 (型番 MJ-UC1ATC-W)
- グレー (型番 MJ-UC1ATC-GY)
- USB-C / USB-C
- 白 (型番 MJ-UC1CTC-W)
- グレー (型番 MJ-UC1CTC-GY)

やわらかくて絡まりにくいライトニングケーブル1m

- USB-A / Lightning
- 白 (型番 MJ-UC1ATL-W)
- USB-C / Lightning
- 白 (型番 MJ-UC1CTL-W)

やわらかいシリコンを使用し絡まりにくくしました。
スマートフォンやモバイルアイテム充電に使えます。

家庭用

取扱説明書

- ・お買い上げありがとうございます。
- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・この取扱説明書は必ず保管してください。

使用上の注意

【重要】

本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、
当社は一切の責任を負いかねます。

以下の項目に注意して使用する

- 使用前に、接続機器の取扱説明書を確認し、正しく使用する
- 火の中に入れたり、火を近づけたり、加熱、高温での充電・使用をしない
- 水やその他の液体に入れたり、濡らしたりしない
- お風呂場など水気や湿気が多い場所で使用しない。風呂場などの湿気が多い場所で使用しない
- ホコリの多い場所などでは使用しない
- 発熱、変色、変形、異臭など異常がある場合は使用しない
- コネクタおよびケーブルの加工・分解・改造をしない
- ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、ケーブルの上に物を置かない
- 本製品で接続された機器が正常に動作しない、またはしなくなった場合は、すぐに使用を中止する
- ケーブルの抜き差しの際は、必ずコネクタ部分を持って行う
- 使用前に、本体と接続端末のコネクタ端子にホコリ・液体などの異物がないか、十分に確認する
- 水、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。

本機および接続機器の故障のおそれがあります。

- 乳幼児の手が届かないところに保管する

誤飲や巻きつきによる窒息のおそれがあります。

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

保証書

持込交換

品名	やわらかくて絡まりにくいUSBケーブル1m USB-A / USB-C 白 (MJ-UC1ATC-W) グレー (MJ-UC1ATC-GY) USB-C / USB-C 白 (型番 MJ-UC1CTC-W) グレー (型番 MJ-UC1CTC-GY)
型番	やわらかくて絡まりにくいライトニングケーブル1m USB-A / Lightning 白 (型番 MJ-UC1ATL-W) USB-C / Lightning 白 (型番 MJ-UC1CTL-W)
お名前	
客住所	
様電話番号	
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体 1年間
保証書貼付用シート貼付欄	

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本機添付ラベルなどの注意による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料交換いたします。製品と本保証書をご持参、ご呈示の上、販売店に交換をご依頼ください。
- 保証期間中のアフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料交換となります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、爆発、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご呈示がない場合
 - 本書に名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用シートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外 (例えば業務用など) でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の塵、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用シートの同梱はございません。お買い上げ日はネットストアページの「配達予定日」にてご確認ください。
※この保証書は本書および「保証期間」において無料交換を約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者 (保証責任) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を放棄するものではありません。
なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

Soft and anti-tangle USB cable 1 m/39.4 in

- USB-A / USB-C
- White (Model No. MJ-UC1ATC-W)
- Grey (Model No. MJ-UC1ATC-GY)
- USB-C / USB-C
- White (Model No. MJ-UC1CTC-W)
- Grey (Model No. MJ-UC1CTC-GY)

Soft and anti-tangle Lightning cable 1 m/39.4 in

- USB-A / Lightning
- White (Model No. MJ-UC1ATL-W)
- USB-C / Lightning
- White (Model No. MJ-UC1CTL-W)

Soft silicone is used to minimize tangling.
Can be used to charge smartphones or other mobile devices.

For Household Use

User Manual

- Thank you for your purchase.
- Read this User Manual beforehand to ensure correct use of the product.
- Retain this User Manual for future reference.

Safety Advice

The cautionary information indicated here is intended to ensure correct use of the product and to prevent harm to the users and other individuals or damage to the product.

Classification of the Symbol

In this User Manual, the items to be followed are classified as below.



WARNING

Indicates a hazard which may cause death or serious injury.



CAUTION

Indicates a hazard that could result in injury or damage of the product if used incorrectly.



Indicates actions that are prohibited.



Indicates actions that are compulsory.



WARNING



Do not alter, disassemble, or modify connectors and cables.
Doing so may result in fire, overheat, injury or a malfunction.



Keep out of reach of small children.
Otherwise, there is a risk of choking due to accidental ingestion or entanglement.



CAUTION



Read the User Manual of the device to connect beforehand and use it correctly.
Otherwise it may cause a malfunction.



Do not throw the product into or bring it close to fire, or heat it up.
Doing so may cause a malfunction.



Do not use or charge in places with high temperatures.
Doing so may cause a malfunction.



Do not submerge into or expose to water or other liquid.
Doing so may cause a malfunction.



Do not use in a bathroom or other locations subject to moisture or high humidity.
Doing so may cause a malfunction.



Do not use in dusty environments.
Doing so may cause a malfunction.



Do not use if there are any abnormalities such as heating, discoloration, deformation, or unusual odours.
Doing so may cause a malfunction.



Do not pull or bend the cable forcefully, and avoid placing objects on top of it.
Doing so may cause a malfunction.



If the device connected to this product does not operate normally or stops operating, immediately discontinue use.
Not doing so may cause a malfunction.



When inserting or removing the cable, always hold the connector part.
Not doing so may cause a malfunction.



Before use, thoroughly check for dust, liquids, or other foreign objects on the connecting terminal of both this product and the device to connect.
Not doing so may cause a malfunction.



If the connecting terminal of the device (including waterproof device) gets wet, be sure to thoroughly wipe it to remove any moisture before use.
Not doing so may cause a malfunction.

[Important]

Ryohin Keikaku Co., Ltd. cannot accept any responsibility for the loss or damage of data during the use of this product.

부드럽고 줄꼬임이 없는 USB 케이블 1 m

USB-A 타입 / USB-C 타입
화이트 (모델 MJ-UC1ATC-W)
그레이 (모델 MJ-UC1ATC-GY)

USB-C 타입 / USB-C 타입
화이트 (모델 MJ-UC1CTC-W)
그레이 (모델 MJ-UC1CTC-GY)

부드럽고 줄꼬임이 없는 라이트닝 케이블 1 m

USB-A 타입 / 라이트닝
화이트 (모델 MJ-UC1ATL-W)

USB-C 타입 / 라이트닝
화이트 (모델 MJ-UC1CTL-W)

부드러운 실리콘을 사용하여 줄꼬임을 줄였습니다.
스마트폰이나 모바일 제품 충전 시 사용할 수 있습니다.

사용설명서

가정용



- 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
- 사용 전에 반드시 이 사용설명서를 읽은 후에 올바르게 사용해 주십시오.
- 이 사용설명서는 반드시 보관해 주십시오.

안전상의 주의

본 제품의 사용자 및 타인에 대한 위해나 제품 파손을 미연에 방지하기 위해 이하 내용을 주의 깊게 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.

표시 분류


본 설명서에서는 반드시 지켜야 할 사항을 아래와 같이 구분하여 설명합니다.


	경고	사망 또는 중상으로 이어질 우려가 있는 내용
	주의	상해 또는 제품 파손을 발생시킬 우려가 있는 내용

사용 시 지켜야 할 사항을 아래 그림 기호로 설명합니다.


 해서는 안 되는 「금지」의 내용입니다.


 반드시 실행해야 하는 내용입니다.


 커넥터 및 케이블을 가공, 분해, 개조하지 마십시오
발발, 발열, 부상, 고장의 위험이 있습니다.


 유아, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
실수로 삼키거나 목에 걸리면 질식의 위험이 있습니다.


⚠ 주의


 사용 전에 접속 기기의 사용설명서를 확인하고 올바르게 사용하십시오
그렇지 않으면 고장의 우려가 있습니다.


 불 속에 넣거나 불 가까이 두거나 가열하지 마십시오
고장의 위험이 있습니다.


 고온에서 충전하거나 사용하지 마십시오
고장의 위험이 있습니다.


 물 또는 기타 액체에 넣거나 적시지 마십시오
고장의 위험이 있습니다.


 욕실 등 물기가 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오
고장의 위험이 있습니다.


 먼지가 많은 장소에서는 사용하지 마십시오
고장의 위험이 있습니다.


 발열, 변색, 변형, 이취 등 이상이 있는 경우에는 사용하지 마십시오
고장의 위험이 있습니다.

 케이블을 억지로 당기거나 구부리거나 케이블 위에 물건을 놓지 마십시오
고장의 위험이 있습니다.

 본 제품으로 연결한 기기가 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 즉시 사용을 중지하십시오
고장의 위험이 있습니다.

 케이블을 빼거나 끼울 때는 반드시 커넥터 부분을 잡으십시오
고장의 위험이 있습니다.

 사용 전에 본체와 접속 단말기의 커넥터 단자에 먼지, 액체 등의 이물질이 없는지 충분히 확인해 주십시오
고장의 위험이 있습니다.

 방수 기능이 탑재된 단말기 등 접속 단말기가 젖었을 때에는 물기가 묻지 않도록 잘 닦아내고 말린 후에 사용해 주십시오
고장의 위험이 있습니다.

【중요】
본 제품 사용 시 발생한 데이터 손실, 손상 등에 관하여 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.

柔軟不易糾結USB電源傳輸線 1 m

USB-A to USB-C
白 (型號 MJ-UC1ATC-W)
灰 (型號 MJ-UC1ATC-GY)

USB-C to USB-C
白 (型號 MJ-UC1CTC-W)
灰 (型號 MJ-UC1CTC-GY)

柔軟不易糾結Lightning電源傳輸線 1 m

USB-A to Lightning
白 (型號 MJ-UC1ATL-W)

USB-C to Lightning
白 (型號 MJ-UC1CTL-W)

使用矽膠材質，柔軟不易糾結。
適用於智慧型手機及行動裝置充電。

家庭用

使用說明書



- 感謝您的購買。
- 使用前請務必詳閱本使用說明書，正確使用。
- 請妥善保存本使用說明書。

安全須知

使用本產品時，請詳閱「安全須知」後正確使用，以免造成本產品之損壞，或對自己或他人造成傷害。


標示分類

本手冊中，務必遵守之事項分類如下。


	警告	錯誤使用時可能會導致死亡或重傷的內容
	注意	錯誤使用時可能導致受傷或產品損壞的內容

使用過程中必須遵守的內容，均附有圖示符號說明。


 為「禁止」進行。

 的內容為必須「強制」進行。

 若對連接頭及傳輸線進行加工、分解及改造，可能會導致起火、發燙、受傷以及故障等狀況。


 請放置於嬰幼兒無法取得處，以免因誤食或纜頭導致窒息。


⚠ 注意


 使用前請確認連接裝置之使用說明書，正確使用。
請依照正確方式使用，以免發生故障。

 請勿放入火中、接近火源或是加熱，以免發生故障。

 請勿放置於高溫環境下、或於高溫環境下充電，以免發生故障。


 請勿以水或其他液體浸濕，以免發生故障。

 請勿在浴室等潮濕環境下使用，以免發生故障。

 請勿在有大量落塵之場所使用，以免發生故障。


 請勿在發燙、變色、變形、異味等異常狀況時使用，以免發生故障。

 請勿用力拉扯、彎折傳輸線、或是在傳輸線上放置物品，以免發生故障。

 連接本商品之裝置若運作異常，或是無法運作，請立刻停止使用，以免發生故障。

 插拔傳輸線時，請務必手持連接頭正確使力，以免發生故障。

 使用前，請仔細確認傳輸線本體與連接裝置的連接端子上是否有灰塵、液體等異物，以免發生故障。

 即便連接裝置有防水功能，在連接裝置時，請先將水分仔細擦乾，確認沒有附著任何水氣後，再行使用，以免發生故障。

【重要】
使用本產品時，若有資料消失、毀損的狀況，本公司一概不負任何責任。