

JP ❶ 保護者の方は小さなお子さまが入って遊んだりしないようにしてください。またベットを入れたりしないようにしてください。窒息のおそれがあります。❷ 踏み台として使用しないでください。転倒してケガをするおそれがあります。❸ 長時間の屋外放置は避けください。保管する際には直射日光や雨の当たらない場所で保管してください。屋外放置すると材質が劣化し、強度が低下したり、変色の破損の原因となります。❹ ご使用前に割れや破損がないか、また、その他異常がないかご確認ください。異常がある状態で使用すると、ケガをしたり物損のおそれがあります。❺ 製品を持つ前に必ずフタがロックしている状態であることを確認してください。ロックしていない状態で持ち上げると、入れているものが落下したり、フタが破損するおそれがあります。❻ 本品には液体・固体に限らず可燃性のものを入れて保管しないでください。思わぬ事故の原因となったり、材質が劣化するおそれがあります。❼ 本品には食品や飲料水を直接入れないでください。必ず食品用の容器包装に入った状態で入れてください。なお、本品には保温や保冷機能はありませんのでご了承ください。❽ 平らな場所でご使用ください。段差がある場所や安定しない場所に置くと転倒や破損のおそれがあります。❾ 用途以外には使用しないでください。❿ 汚れた場合には、水に濡らした布などをよく絞りふき取ってください。著しい汚れには薄めた中性洗剤を使用し、その後洗剤をよくふき取ってください。⓫ 積み重ね段数を守り、積み重ねる際は重いものを下段に入れてください。上に重いものを載せると本品が転倒してケガをしたり物損のおそれがあります。⓬ 積み重ね許容段数：2段（特大、ミニ）3段（大、小、特大浅型）4段（大浅型、小浅型）

EN ❶ Supervision is needed for children to prevent from entering inside the product and play. Pets should not be allowed in the product. It may cause suffocation. ❷ Do not use the product as a step stool. Doing so may cause the product to tip over, resulting in injury. ❸ Do not leave the product outdoors for a long period of time. Keep out of direct sunlight and rain when storing. If the product is left outdoors, the material will deteriorate, causing insufficient strength and/or damage to the product. ❹ Check the product before use to make sure it is not cracked or damaged and there is no other abnormalities. Do not use if any abnormalities are found as this may cause injury and/or damage to the property. ❺ Make sure that the lid is locked before lifting the product. If the product is lifted without being locked, the items inside may fall or the lid may be damaged. ❻ Do not store flammable materials, whether liquid or solid, in this product. Doing so may cause an unexpected accidents or deterioration of the material. ❼ Do not put food or drinking water directly into the product. It must be placed in a food container. Note that this product does not have heat/cold retention. ❽ Use on a flat surface. Do not place the product on uneven or unstable surfaces as this may cause tip-over and/or damage to the product. ❾ Do not use for other than its intended purpose. ❿ If soiled, wipe with a wet cloth. If the product is heavily soiled, use diluted neutral detergent then wipe off the detergent thoroughly. ⓫ Place heavy items at the bottom when stacking up multiple units. Do not place heavy box on top of the product as this may cause tip over, resulting in injury and/or damage to the property. ⓬ Maximum number of tiers for stacking: 2 (XL, Mini) 3 (L, S, XL Shallow) 4 (L Shallow, S Shallow)

SC ❶ 监护人请注意勿让婴幼儿在里面玩耍或将宠物放入里面，否则可能会导致窒息。❷ 请勿将产品作为脚踏使用，否则可能会因翻倒而导致人员受伤。❸ 请勿将产品长时间放置于户外。请勿于阳光直射或雨水侵入的场所存放。放置于户外可能会使材质劣化、强度下降，可能会导致变色或破损。❹ 使用前请确认无裂纹、破损等情况，并请确认有无异常。如有在异常的情况下使用，可能会导致人员受伤或财物损失。❺ 拿取产品时，请务必事先确认处于锁定状态。在开锁的状态下拿取，可能会导致收纳物品掉落或箱盖损坏。❻ 不管是液体还是固体，请勿直接放入和储存可燃性物品。否则可能会导致意外事故或材质劣化。❼ 请勿直接放入食品或饮品。请务必在装入食品用容器或包装袋等的状态下收纳。此外，本产品不具有保温或保冷功能，敬请悉知。❽ 请于平稳的场所使用。如有在高低差或不平稳的场所放置，可能会导致翻倒或损坏。❾ 请勿使用于指定用途以外的其他用途。❿ 沾附脏污时，请使用拧干的湿抹布等擦拭。脏污较严重时，请用稀释的中性洗涤剂进行清洁，最后请将洗涤剂擦拭干净。⓫ 重叠时请遵守规定的层数，并且重物请务必放于下层。如果将重物放于上层，可能会因翻倒而导致人员受伤或财物损失。⓬ 可重叠层数：2层（特大、迷你）3层（大、小、特大浅型）4层（大浅型、小浅型）

TC ❶ 請家長避免讓幼童入內玩耍。此外，請勿將寵物放入其中。否則恐有導致窒息的情形。❷ 請勿將產品當成踏台使用。否則恐有導致人員翻倒受傷的情形。❸ 請避免將產品長時間置於戶外環境。請放置保管於能避免陽光直射或雨淋的場所。放置於戶外可能會造成材質劣化、強度低下，甚至導致變色或損壞。❹ 請於使用之前，先確認是否有無裂痕、破損等異常情形。若於異常狀態下進行使用，恐有導致人員受傷或財物損失。❺ 請於拿取產品前，務必事先確認產品已處於鎖定狀態。若於開鎖的狀態下拿取，恐有導致收納物品掉落或箱蓋損壞的情形。❻ 無論是液體或固體型態的可燃物質，一律請勿置入箱中保存。否則恐有導致意外事故或材質劣化的情形。❼ 請勿將食物或飲用水直接放入本產品中。請務必先裝入食品容器或包裝後再放入。此外，本產品不具備保溫或保冷功能，敬請諒解。❽ 請於平坦處使用。若將產品置於台階或不平穩的場所，恐有導致其翻倒或損壞的情形。❾ 請勿用於非適用的其他任何用途。❿ 產品被沾附髒污時，請使用擰乾的濕布等物加以擦拭。關於較嚴重的汙漬，請使用稀釋後的中性清潔劑加以清潔，並徹底擦淨清潔劑。⓫ 請遵守堆疊時的層上限數，並且將重物置於下層。若將重物堆置於上層的話，恐有因產品翻倒而導致人身受傷或財物損失等情形。⓬ 堆疊箱數上限：2層（特大、迷你）3層（大、小、特大淺型）4層（大淺型、小淺型）