

4550584851667

植物由来の洗浄成分 食器用洗剤 250 mL

野菜も洗える

無香料

蛍光増白剤
漂白剤不使用

用途：野菜・果物・食器・調理用具用

使用量の目安：水1 Lに対して1.5 mL（料理用小さじ1杯約5 mL）

使用方法

すすぎ時間（回数の目安）

- 食器・調理器具:流水で5秒以上
- 野菜・果物:流水で30秒以上
- ため水の場合:水を替えて2回以上

※野菜・果物を浸け置き洗いする際は、5分以上浸けたままにしないでください。

使用上の注意

※植物由来成分を配合しているため、保管条件により中身が変色する可能性がございますが、品質には問題ございません。

- 柔らかい容器のため、低温下や高温下で容器に凹みや膨らみが生じる可能性があります。
 - 落下などの強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
 - 用途以外には使用しないでください。
 - 本品をうすめた希釀液を長時間放置しないでください。変質するおそれがあります。
 - 食器洗い乾燥機には使用しないでください。
 - お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。
 - 低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。
- ※低温になると、白濁することがありますが、常温にすることで元に戻り、性能には問題ありません。
- お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。
 - ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。

応急処置

- 食器用洗剤が誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。
 - 食器用洗剤を誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。
異常が残る場合は、医師に相談してください。
 - 気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。
- ※いずれも受診時は商品を持参してください。

日本製 MADE IN JAPAN

品名	台所用合成洗剤
成分	界面活性剤（26% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン）、安定化剤
液性	中性
正味量	250 mL

使用する界面活性剤を植物由来にしました。

界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。