

△これは飲み物ではありません

植物由来の洗浄成分 家中が掃除できる泡クリーナー

植物由来の洗浄成分を使用しました。
洗浄に必要な成分だけでできています。

無香料

無着色

蛍光増白剤
漂白剤不使用

ご使用前に必ず下記表示をお読みください。

ボトルに詰替える際は、「詰替え用じょうご(別売り)」などを使用し、こぼれないようにご注意ください。

用途	使用できないもの
換気扇、キッチン・レンジまわりの掃除、お風呂掃除、トイレ掃除、窓ガラス・アルミサッシの掃除、その他水拭きできる壁紙・家具・床・プラスチック製品	水拭きできない家具・床・壁紙など、天然の石材、うるし等の塗製品、銀製品、自動車、液晶、スマートフォンの表面、革製品など
使用量の目安	
1m ² 当たり5回噴射(※目安となります。)	
使用上の注意	
<p>※植物由来成分を配合しているため、保管条件により中身が変色する可能性がございますが、品質には問題ございません。●無印良品の「泡スプレー」(別売り)、「植物由来の洗浄成分 家中が掃除できる泡クリーナー」(別売り)のボトルに詰替えてご使用ください。(詰替える際の液量は、ボトルの8割程度までにしてください。)●用途以外には使用しないでください。●詰替え前にボトルの中をよく水で洗浄し、乾かしてから詰替えてください。●詰替えパッケージに残った洗剤を保管する場合は、必ずキャップを閉め、立てて保管してください。●眼鏡等を着用し、目に液や飛沫が入らないようにご注意ください。●パッケージはやわらかい材質のため、持ち運び時や保管時に破損しないよう十分ご注意ください。●パッケージを強く持つと、中の液体が飛び出しますので十分ご注意ください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。●換気をしっかりしながらご使用ください。また、一度に大量に使用しないでください。●塗装面は、目立たない場所で確認してからご使用ください。●低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。●お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。●ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。●開封後はできるだけ早く使い切ってください。</p> <p>応急処置●泡クリーナーが誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。●泡クリーナーを誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。異常が残る場合は、医師に相談してください。●気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。※いずれも受診時は商品を持参してください。</p>	

日本製 MADE IN JAPAN

品名	住宅用合成洗剤
成分	界面活性剤(4% アルキルベタイン)、安定化剤
液性	中性 正味量 1050 mL



使用する界面活性剤を植物由来にしました。
界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。

株式会社良品計画
お客様相談室でんわ0120-14-6404
www.muji.com

MUJI 無印良品

消費税込 599円
100 mL当たり 57.0円

