

## 脚付スツール

## 組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2025年8月18日

## ご使用方法(つづき)

## カバー(側生地)の取り扱いについて

<b>注意</b>	①洗濯機破損や事故を防ぐために「洗濯機の容量、洗い方」については洗濯機の取扱説明書に従ってください。また家庭の洗濯機で洗えない場合はクリーニング専門店にご相談ください。
	②洗濯用ネットを必ずご使用ください。
	③洗う際には、キズの原因となりやすいので面ファスナーのフック面(硬いほう)を「カバー(側生地)の取りはずし方」を参考に、全ておおい隠して洗ってください。
	④洗濯用ネットを必ずご使用ください。
	⑤洗う際には、キズの原因となりやすいので面ファスナーのフック面(硬いほう)を「カバー(側生地)の取りはずし方」を参考に、全ておおい隠して洗ってください。

## 製品仕様

品名	脚付スツール オレンジ	脚付スツール ベージュ
JAN	4550723080712	4550723080705
規格	約幅60×奥行60×高さ26cm	
寸法	約幅600×奥行600×高さ260mm(脚を除く)※	
座面の高さ	木製脚(別売り)を取り付けたときの高さ「12cmの脚」をつけた場合 約380mm/「20cmの脚」をつけた場合 約460mm/「26cmの脚」をつけた場合 約520mm	
製品重量	約9kg	
用途	スツール・1人用	
材質	スチールフレーム:金属(鋼) カバー(側生地):ポリエチレン100% コイルユニット:コイルスプリング、フェルト(ポリエチレン) 詰め物(上):ウレタンフォーム、フェルト(ポリエチレン) 詰め物(側面):ウレタンフォーム 詰め物(下):フェルト(ポリエチレン) 表面加工:スチールフレーム エボキシポリエチレン樹脂粉体塗装	
原産国	中国	

※実際の製品高さは、木製脚(別売り)の高さを加えたものになります。

## ご使用方法

## 移動について

## (組み立てた状態で動かす場合)

●床面を引きずらず、必ず本体の下に両手を掛け、大人2人以上で同時に持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

## (引越しなど運ぶ場合)

●引越しなど移動をする際は、脚をはずしてから運んでください。ケガや商品が破損する原因となります。

## 廃棄について


●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

## カバー(側生地)の取りはずし方(※取り付けは逆の手順で行ってください)

**1** 面ファスナーで貼り合わせている部分を、ひとつずつ、はずします。

**注意** ①床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。

[下から見た図]



**2** はずした面ファスナーどうしを貼り合わせ、ループ面でフック面を全ておおい隠します。

**注意** ①面ファスナー同士をずれなく貼り合わせてください。面ファスナーのフック面がカバー(側生地)裏面の生地に触れると、キズつけ、破損の原因となります。

## お手入れ方法

## 保守・点検

- 破損や変形した状態では使用しないでください。
- 脚や本体にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

## 金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

## コイルユニットおよびカバー(側生地)のお手入れ

- コイルユニットは裏表反転させての使用はできませんので、ご注意ください。
- スツールの上に立つなど、一部分に荷重が集中するご使用や、飛びはねたりしないでください。変形や破損、コイルユニットの寿命を縮めることになります。
- カバー(側生地)の洗濯については、ご使用方法もしくは縫い付けの品質表示ラベルに従い正しく取り扱いください。
- カバー(側生地)の取り付け方、取りはずし方については、ご使用方法をご確認ください。

## お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様までご連絡ください。

## 株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ  
0120-14-6404

## 重要なお知らせ(安全上のご注意) ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人のへの危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

**禁止** してはいけない「禁止」 **!** 実行しなければならない内容です。

## △警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

<b>禁止</b>	●乳幼児を寝かさないでください。床へ落下したり、窒息したりする原因となることがあります。
	●一部に片寄る過度な荷重は加えないでください。部材の破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
	●スツールの上で立ったり、飛びはねたりしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
	●製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因になります。
	●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

<b>禁止</b>	●取り付けする本体に付属の組立・取扱説明書をよく読み正しくお使いください。お使いになる上の注意が記載されており、ケガを防ぎ、安全にお使いいただくために重要なです。
	●スツールの設置場所の上部に物を置かないでください。地震時などにその物が落下してケガをする原因になります。
	●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。
	●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
	●破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

## △注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

<b>禁止</b>	●スツールの設置場所の上部に物を置かないでください。地震時などにその物が落下してケガをする原因になります。
	●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。
	●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
	●破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
	●規定を超える人頭では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。(詳しくは製品仕様をご確認ください。)

<b>禁止</b>	●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
	●転倒する可能性のある家具などはスツールの周囲に置かないでください。地震時などに倒れ、ケガをする原因になります。
	●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
	●無印良品の木製脚(別売り)以外は取り付けてください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
	●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。

## パーティリスト

Ⓐスチールフレーム × 1	Ⓑコイルユニット × 1	Ⓒカバー(側生地) × 1
※丸印は製造時に使用する水抜き穴です。	※Ⓐスチールフレームに取付済です。	※Ⓑスチールフレームに取付済です。

## 組立方法

**1** 本体を裏返しにして、両手で木製脚(別売り)を支えながら脚取り付け穴に垂直にまっすぐ入るよう回して取り付けてください。※木製脚は別売りです。

**注意** ①組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。

**お願い(その他 注意)** ①木製脚は脚受けプレートに対して、斜めに取り付けないでください。ネジがつぶれて破損する原因となります。  
②木製脚装着時、カバーをはさまないよう注意してください。

