

4550723244879 食器用 希釈洗剤セット

泡クリーナーボトル1本 希釈洗剤1袋入り

食器用 希釈洗剤 50 mL これは飲み物ではありません。

用途	野菜・果物・食器・調理器具用	
使用量の目安	※希釈後の目安 ●食器・調理器具を洗浄する場合：約8 cm四方に対して1回噴射 ●野菜・果物を洗浄する場合：水1Lに対して6プッシュ(約6 mL)	
使用方法	ご使用前に必ず下記表示をお読みください。 1. 専用ボトルの目盛り線まで水道水200 mLを入れてください。 2. 50 mLの希釈洗剤を全て入れてください。 3. 専用ボトルの蓋を閉めた後、数回逆さまにしてよく混ぜてからご使用ください。 ●食器・調理器具を洗浄する場合：食器・調理器具に直接スプレーし、スポンジ等で軽くこすり、すすぎ流してください。汚れがひどい場合は2-3分置くと効果的です。 ●野菜・果物を洗浄する場合：桶等に水をため、そこに本品をスプレーし、よく混ぜて使用してください。野菜・果物を浸け置き洗いする際は、5分以上浸けたままにしないでください。 ●洗い流す際は下記の時間(回数)を目安にすすいでください。 ・食器・調理器具：流水で5秒以上 ・野菜・果物：流水で30秒以上 ・ため水の場合：水を替えて2回以上	
使用上の注意	※本品は必ず水で薄めてからご使用ください。 ※植物由来成分を配合しているため、保管条件により変色や澱が発生する可能性がございますが、品質には問題ございません。 ●用途以外には使用しないでください。●人に向けてスプレーしないでください。●眼鏡等を着用し、目に液や飛沫が入らないようご注意ください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●認知症の方等の誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。●換気をしっかりとしながらご使用ください。一度に大量に使用しないでください。●低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。●お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。●ご使用後は手を水でよく洗浄してください。 応急処置 ●誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。●皮膚に付いた場合は、すぐに水で十分に洗い流してください。異常が残る場合は、医師に相談してください。●誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。異常が残る場合は、医師に相談してください。●気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。 ※いずれも受診時は本品を持参してください。	
品名	台所用合成洗剤	使用する界面活性剤を植物由来にしました。
成分	界面活性剤(21% アルキルアミノオキシド、脂肪酸系(陰イオン)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(アルコール系)、防腐剤、pH調整剤	界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。
液性	中性	日本製 MADE IN JAPAN
正味量	50 mL	10 mL当たり120円(税込)


食器用希釈洗剤専用 泡クリーナーボトル 250 mL

※「食器用 希釈洗剤」の専用容器としてご使用ください。

使用方法	使用上の注意
◎使用前に噴射ノズルを「ON」に合わせて使用してください。 ◎使用後は噴射ノズルを「OFF」に合わせ、冷暗所に立てて保管してください。	※希釈後に長期間経過すると変質することがあります。ボトルを再利用する場合は、希釈の度によく水洗いし、乾かしてから使用してください。 ●定期的に新しい容器に取り替えてください。

原料樹脂 ボトル:PET、スプレー:ポリプロピレン
耐熱温度:50℃ 耐冷温度:-10℃
日本製 MADE IN JAPAN

使用方法



MUJI 無印良品

株式会社良品計画 www.muji.com
お客様相談室でんわ 0120-14-6404

水道水200 mLを 希釈洗剤1袋を 目盛り線まで入れる。 全て入れる。 よく混ぜて完成。