



LED バッテリーランプ取扱説明書

！重要：夜間の無灯火走行は危険であり、道路交通法上違反です。必ずライトを点灯させて走行してください。

- ・取付け前に必ずお読みください。
- ・ライトの灯火が対向者に眩しくならないよう照射角度を調整してください。



1.取り付け方



- 1.ブラケットのつまみを回してはずし、ハンドルサイズにより付属の樹脂アタッチメント及びゴムバンド(上述※A)、ブラケットを開いてハンドルに取り付けます。つまみを回し、しっかりと固定してください。
- 2.照射方向を左右5°位調整できます。取り付け後も調整が可能です。
- 3.本体を前方より差込みます。カチッと音がするまで差込んでください。取り外す時は本体取り外しボタンを押しながら前に引き抜きます。


2.点灯操作

ライト上の点灯切替スイッチを押します。
押すごとに強点灯→弱点灯→消灯の切替えができます。

強点灯 → 弱点灯 → 消 灯

3.電池交換

本体の後ろ部分にある電池交換ボタンを押しながら、
本体上ボタンを前に引き抜き、電池を入替えます。その後、
上ボタンをカチッと音がするまで差込みます。



注意

- ◆走行前にライトが確実に固定されていることを確認してください。
- ◆電池は+-を間違えないように注意してください。
- ◆スイッチを切り忘れないように注意してください。

- ◆点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- ◆点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- ◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので、長期間使用しない場合は電池を取り外してください。
- ◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因になりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- ◆電池交換インジケーターが点滅した際には新しい単3アルカリ電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従

- ってください。
- ◆新旧、又は異種の電池を絶対に混ぜて使用しないでください。
- ◆使い終わった電池は、定められた方法で処分してください。
- ◆点灯中の光源を直視しないでください。

仕 様	使用電池	単3アルカリ電池2本(別売)
	LED	高輝度ホワイトLED 日本製
	連続使用時間	強点灯約15時間 弱点灯約20時間
	重量	41g(ブラケット・電池除く)