

# 無印良品

## ソファカバー 取扱説明書

### 保存用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
また本書は、いつでもご覧いただけるように付属の「洗濯用テープ収納袋」に入れ、保管してください。

### ■ソファカバー パーツチェックリスト

番号	形状	部品名	1 シーター	1.5 シーター	2 シーター	2.5 シーター
①		本体用カバー	1	1	1	1
②		座クッション用 カバー	1	1	2	2
③		背クッション用 カバー	1	1	2	2
④	 ① 座面前後用 ×2 本 ② 座面左右用 ×2 本 ③ 底面前後用 ×2 本 ④ 底面左右用 ×2 本 ⑤ 座クッション用 ×2 本	洗濯用テープ *購入時はカバー に貼り合わせて あります。	8 1	8 1	8 2	8 2
⑤		洗濯用テープ 収納袋	1	1	1	1

### [カバー装着方法]

#### △ 注意

※ソファカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着はきつ感じられる場合がありますので、次の手順を参考にしてください。（特にクリーニング後の装着はご注意ください。）

#### ①本体用カバー

- まず、図の斜線部分（）のみを本体に合わせ、かぶせてください。次に、本体カバー裾の四隅を肘掛け上部の角4カ所に少しだけかぶせてください。  
カバーの裾全体を均等に少しづつ下げながら装着してください。

△ 片方ずつ一度に下部まで下げますと装着できませんのでご注意ください。また、急激に強い力を加えますと、縫製部分が破損する恐れがありますので、少しずつ下にずらすように装着してください。

△ ソファ本体の四隅は堅いため、装着時はカバーに手を挟まないようご注意ください。

