

充電ラジオ(LEDライト・時計機能付) 型番:OC223

ソーラー充電器・LEDライト付 型番:OC226

携帯電話充電対応機種一覧表

※型番最後尾に”B”が付いていない商品でも「携帯電話充電対応機種拡充セット(別売)」をご購入いただくと以下、「●」印のついた携帯電話への充電ができますようになります。

※ご購入の際は、お手持ちの携帯電話の機種が下記に記載があるかご確認ください。

記載がない場合には、携帯電話への充電対応ができません。

※2008年1月～2012年12月までに発売されている携帯電話調査済。未記載機種は携帯電話への充電対応ができません。

※携帯電話への充電は周囲の環境、機種、および、その使用状態や設定などによって異なります。

※「●」印のある機種への充電には「携帯電話充電対応機種拡充セット(別売)」が必要です。

※「★」印のある機種は「ソーラー充電器・LEDライト付 型番:OC226」では充電ができません。

docomo	9700	L-01D ★	N-01A	N-04A	N-09A	P-04B	P-08A
	9900 ●	L-02B	N-01B	N-04B	P-01A	P-04C	P-10A
	CA-01C	L-03A	N-01C	N-05A	P-01B	P-04D ●	SC-01B
	F-01E	L-03B	N-01E	N-05B	P-01C	P-05A	SC-03D ★
	F-07C	L-03C	N-02A	N-05C	P-01E	P-05C	SC-04D
	F-09A	L-04A	N-02B	N-06A	P-02B	P-05D ●	SH-03E
	F-11D	L-04B	N-02C ★	N-06B	P-02C ★	P-06A ★	SO-01C ★
	F-12C ★	L-04C	N-02E	N-07A	P-03A	P-06B	T-01C ★
	L-01A	L-06A	N-03A	N-07B	P-03B	P-06C ★	
	L-01B	L-07C	N-03B ★	N-08A	P-03C	P-07A	
L-01C	L-10C	N-03C	N-08B	P-04A	P-07B		
au	W63CA	E05SH	IS11N ★	K005 ★	P001	SH003	T005
	beskey ★	E08Y	IS12F ★	K006	Premier3 ●	SH004	T006
	CA001 ★	E09F	IS12SH ★	K007	PT003	SH005	T007
	CA002	G11	IS14SH ★	K008	S004	SH006	T008
	CA003	H001	ISW11HT ★	K009	S005	SH011 ●	W63H
	CA004	HIY01	ISW12HT	K010	S007	SOX01	W65T
	CA005	iPhone 4S	K001	KYX02	SA001	T001	
	CA006 ★	iPhone5 ●	K002	KYX03	SA002 ★	T002	
	CA007	IS04	K003	KYX04	SH001	T003	
	CAY01	IS11CA ★	K004	NS01 ★	SH002	T004	
SoftBank	001HT	109SH	832P	842P	931SH	941SH ★	X01SC ★
	001N ★	731SC	832SH	930CA	934SH	942P	X06HT
	001P	830CA	832T	930N ★	940N	942SH ★	X06HTII
	001SH	830N	840N	930P	940P	iPhone 3G	
	008Z	830SC	840P ★	930SC	940SC ★	iPhone 3GS	
	101K ★	831N	840SC	931N	940SH ★	iPhone 4	
	103SH	831SHS	841N	931P ★	941P	iPhone 4S	
	108SH ●	831T ★	841P ★	931SC	941SC ★	iPhone5 ●	

2013年1月末現在