



フタをしたまま  
電子レンジで使えます。

ラップを使わず、本体、フタともに  
繰り返し使えるので経済的です。



高い所に置いても安心です。

ガラスの容器と比べ、落として割れ  
る心配が少なく安心です。



冷蔵庫の中で、  
におい漏れしません。

密閉したまま冷蔵できるので、におい  
漏れ、におい移りがありません。透明  
の容器なので、中身が一目瞭然です。



6 サイズから選べます。

形状を統一しているので、用途に合わ  
せてサイズを選んでも、収納に困りま  
せん。



フタをしたまま電子レンジで使える  
バルブ付き密閉保存容器

#### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読み頂き、大切に保管してください。



電子レンジ可



スタッキング可

無印良品


## 使用方法

**△ ご注意** 電子レンジでの加熱時にバルブを閉じて使用されますと、バルブまたはフタを開ける際にやけどする恐れがあります。

●電子レンジでの加熱時は必ず、バルブを開いてからご使用下さい。  
(バルブを上げ、圧力を逃がすようにします。)




### 開け方



●バルブを上げた状態にし、フタを持ち上げて外して下さい。  
(バルブが下がった状態ではフタが密閉し、開ける事はできません。)

### 閉め方



●フタを本体に押し込み、バルブを押し下げて密閉して下さい。  
(フタは本体に当たるまでしっかりと押し込んで下さい。)

## 取扱上の注意

### △ ご注意

- 火のそばに置かないで下さい。
- 電子レンジ以外での加熱はできません。
- 食洗機では使用しないで下さい。
- 完全密封容器ではありません。傾けたり逆さまで使用しないで下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- においの強い食品を入れると、においが容器等に移ることがあります。
- 色の濃い食品や合成着色料が使われている食品により容器等に色がつくことがあります。
- 直射日光の当たる場所に置かないで下さい。変色等の原因になります。
- 煮沸消毒は行わないで下さい。変形または変色することがあります。

### △ 加熱時のご注意

- 電子レンジでの加熱時は必ず、バルブを開いてからご使用下さい。
- あたためボタンなど電子レンジの自動モードを使用すると、過剰加熱となる恐れがあります。
- 加熱後はバルブ、パッキン付近から高温の水蒸気が出ていることがあります。取扱いの際はやけどにご注意下さい。
- 食品の量が少ない場合や、水分の少ない食品は加熱時間を短くして下さい。
- 油分の多い食品の加熱は避けて下さい。
- 業務用電子レンジは使用できません。
- 使用する電子レンジの取扱説明書を十分にご確認の上、使用下さい。
- 過度な加熱は変形変色することがあります。

### △ フタ取扱時のご注意

- 持運ぶ際はフタを持たないで下さい。本体が外れます。
- フタを開ける際は必ずバルブを開け、本体をしっかり持って、開けて下さい。
- パッキンに油分等が多く付着した状態でフタをすると、フタが浮き上がる場合があります。
- 熱い食品を入れた際は冷ました後にフタをして下さい。
- バルブ、パッキンは図の位置にセットして下さい。



図.パッキンの位置







図.バルブの位置

### △ 冷凍保存についてのご注意

- 製氷に使用しないで下さい。本体の破損や変形の原因となります。

### ●お手入れ方法

- 洗浄する場合は、柔らかいスポンジにうすめた中性洗剤を使い、丁寧にお取り扱い下さい。
- 研磨剤入りナイロンたわし、金属たわし、粒子の粗いクレンザー等を使用しますと傷がつくことがあります。
- 汚れがひどい場合は、漂白剤を薄めたお湯に浸して下さい。
- アルカリ洗剤を使用する場合は、よく水洗いし洗剤が残らないようにして下さい。
- オレンジオイル系洗剤は使用しないで下さい。
- アルコール系除菌剤、酵素入り粉末洗剤は使用しないで下さい。



## 品質表示

部 品	フタ	本体	バルブ パッキン
原料樹脂	ポリプロピレン	ポリメチルペンテン	シリコーンゴム
耐熱温度	140度		
耐冷温度	-20度		
原産国	日本	中国	

容 量	小	中	大
	約230mℓ	約550mℓ	約1,150mℓ
	深型・小 約400mℓ	深型・中 約950mℓ	深型・大 約2,100mℓ

お問い合わせ先

株式会社良品計画 [www.muji.net](http://www.muji.net) 平日 10:00~21:00

お客様室電話0120-14-6404 土・日・祝 10:00~18:00

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3