



無印良品

デスク用・パーティション・幅56/86cm/ライトグレー・黒（共通）


組立・取扱説明書 保存用

	組立ての前に必ずお読みください
	※ 組立てには十分な場所を確保し、敷き物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。 ※ 組立ては、必ず二人以上で行ってください。 ※ フィッティングパーツの取付けに「電動工具」は使用しないでください。
	使用上のご注意
	※ 取付けたボルトにゆるみがないか定期的に点検をし、安全を確認の上ご使用ください。 ※ ご使用後、一週間程経過しましたらボルトをきつく締め直してください。 ※ 本体の移動の際には、必ず二人以上で行ってください。

パーツリスト ※この組立・取扱説明書は全タイプ共通です。

A パーティション・幅86cm  パーティション穴（内側） パーティション穴（外側）	B パーティション・幅56cm  パーティション穴（内側） パーティション穴（外側）
---	--

フィッティングパーツリスト

A ボルト  幅56cm：2個 幅86cm：3個	B ワッシャー  幅56cm：2個 幅86cm：3個	C 六角レンチ 4mm×1 
--	--	--


	注意 ・パーティションは壁に付けた状態、もしくはデスクを向かい合わせにした状態でご使用ください。 ・パーティションに過度な荷重をかけたり、もたれかかったりしないでください。破損、転倒の原因となります。 ・一度に全てのボルトを外すと天板が外れます。ゆるめたボルトを残した状態でパーティションを取付けてください。 ・パーティションを差込む際に、天板とフレームの間に手や指を挟まないようご注意ください。 ・組立て時には必ず二人で作業してください。パーティションは重いので落下に注意し、しっかり固定してください。 ・直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色変質の原因となることがありますのでご注意ください。 ・「組立・取扱説明書」に記載していない使用方法、ご不明な点につきましては、お問い合わせの販売店にお問い合わせください。
---	--

- 1
- デスク本体を起こした状態で、パーティションを取り付ける側の天板固定ボルト（下図①）を取りはずします。
また、その他のボルト（下図②）を、はずれない程度に少しゆるめておきます。
- 2
- パーティションを固定したい位置に合わせ（別紙：バリエーション表を参照）フレームと天板の間にすき間をつくり、すき間に差込みます。
この時、パーティション穴（内側）が天板のナット及びフレーム穴と合っていることを確認してから、天板固定ボルト①で固定します。


【下から見上げた図】

A

パーティション・幅86cm




【上から見た図】



パーティション
・幅86cm
天板120cm


取付けのポイント

※パーティションは天板のナットが2列になっている部分（)のみ、取り付け可能です。




- 3
- 次にパーティション穴（外側）を天板ナット（外側）にBワッシャーとAボルトを使って固定します。
- 4
- 最後に ①②Aすべてのボルトをしっかりと締め直し完成です。

【下から見上げた図】



【上から見た図】



※デスクの天板サイズは、90cm/120cm/150cmの3種あります。
イラスト図はパーティション・幅86cmを天板120cmの背面中央に取り付けた図です。Bパーティション・幅56cmや他の組合わせの場合も同様の手順で行ってください。