

木製テーブル脚 4本組

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2021年5月24日

ご使用方法

移動について

●組み立てたテーブルを移動するときは、床面を引かず、必ず大人2人以上で同時に持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

●引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

重要なお知らせ (安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⚠️ してはいけない「禁止」の内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠️ 警告

死亡や重傷などに結びつくおそれのあるもの

⚡ 禁止

●商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
●スロープなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因になります。
●フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところには置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

❗ 行う

●取り付けする木製テーブル天板に付属の組立・取扱説明書をよく読み正しくお使いください。お使いになる上での注意が記載されており、安全にお使いいただくために重要です。

⚠️ 注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

⚡ 禁止

●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
●フェルトを貼った状態では凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。
●破損や変形、木部の欠けなど生じた状態では使用しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
●修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

お手入れ方法

保守点検

●金具類にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズ防止となります。

お手入れ方法 (つづき)

●害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布ではほこりのあるままですること細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾ぶきで十分です。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を湿した布で汚れを落とし、その後、水で湿した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長期間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424
東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様相談室でんわ

 0120-14-6404

パーツリスト

35cm用 72cm用 共通


高さ 35cm用	高さ 72cm用
①テーブル脚×4	①テーブル脚×4
	
フィッティングパーツ	
②フェルト×4	
	

組立方法


35cm用 72cm用 共通

- 組立方法は高さ35cm用/高さ72cm用 共通です。
- イラストは木製テーブル天板 幅180 × 奥行80cm、木製テーブル脚 4本組 高さ72cm用 を使用しています。

1 ①テーブル脚の底面にあるアジャスターに②フェルトを貼付します。



2 木製テーブル天板 (別売り) に①テーブル脚を取り付けます。
木製テーブル天板 (別売り) の組立・取扱説明書に沿って取り付けてください。



⚠️ 注意

❗ 指をはさまないように注意して取り付けてください。