




木製テーブル天板




幅 80 × 奥行 40 cm




幅 120 × 奥行 60 cm



幅 80 × 奥行 80 cm



幅 140 × 奥行 80 cm



幅 180 × 奥行 80 cm

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	5
各部の名称	5
組立方法	6～7
ご使用方法	7
お手入れ方法	8
ご使用に際して	8～9
製品仕様	9
お問い合わせ先	9

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- 乳幼児を寝かさないでください。床への落下や窒息の原因となることがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 商品の上に腰かけたり、立ったり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガの原因になることがあります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因になります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところには置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。



注意



禁止

- 移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- フェルトを貼った状態で、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。
- 破損や変形、木部の欠けなど生じた状態では使用しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。

⚠ 注意 (つづき)	
 禁止	●耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。 ●アジャスターは無理に長く出して使用しないでください(目安5mm程度まで)。それより長く出して使用すると、アジャスターが破損してケガ、床面へのキズの原因となります。 ●組み立てには電動工具は使用しないでください。無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。 ●組み立てが不完全なまま使用しないでください。中途半端な取り付けですと、固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。
 行う	●専用の木製テーブル脚(別売り)※を取り付けてご使用ください。専用の木製テーブル脚以外のご使用できません。 ※専用の木製テーブル脚(別売り) 木製テーブル脚 4本組 オーク材 高さ35cm用(商品番号 82586152) 木製テーブル脚 4本組 オーク材 高さ72cm用(商品番号 82586176) ●使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。 ●壁から少し離して設置してください。風通しが悪くて空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり健康を害することがあります。また、壁に直接接触していると、壁紙が変色するおそれがあります。 ●使用時は、脚の底面にフェルトなどの保護材を貼るか、敷物を敷くなどしてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。また、クッションフロアなどの場合は、木部の塗料とクッションフロアの反応により変色するおそれがあります。 ●移動する際は、収納物を取り除いてから2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させるとケガや商品が破損する原因となります。 ●移動する際は、アジャスターをもとに戻した状態にしてください。無理な負荷がかかるとアジャスターが破損してケガ、床面へのキズの原因となります。 ●組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人では商品の破損や落下などによりケガをする原因となります。 ●脚にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。 ●組み立ては十分な場所を確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具にキズがつく原因となります。注意して行ってください。 ●組み立て後、1週間程度経過しましたら、脚を締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。 ●組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズつかないようにご注意ください。

お願い(その他 注意)

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
- 暖房器具を使用する場合は、室内温湿度は適正に保つようにしてください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
- 商品に直接熱いものや濡れたものを置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色、カビなどの原因となります。
- 飲食する際は、ランチョンマットやコースターなど敷物をお使いください。濡れたり、熱いものを置くと、変形や変色の原因となります。
- 鉄でできたものを商品の上に直接置かないでください。テーブルが濡れていたりすると、鉄成分によって表面が黒く変色するおそれがあります。
- テーブルの上で筆記などの作業を行う場合は、必ずマットなどを敷いてください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 商品の上で陶器など底のざらついたものを直接置いて引きずらないでください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 天然木(突板を含む)の上にビニール製品(塩化ビニル樹脂など)を直接、長期間置かないでください。変色したり塗装がはがれる原因となります。
- 化学雑巾を長期間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。
- ワイングラスやボトルなど背の高いものを置いた状態で、水ふきするなどテーブルを強く揺すったり、はげしい振動を加えたりしないでください。置いているものが倒れ、破損するおそれがあります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

パーツリスト

80x40
cm

120x60
cm






80x80
cm

140x80
cm

180x80
cm

共通

イラストは裏面です

幅 80 × 奥行 40 cm	幅 120 × 奥行 60 cm	幅 80 × 奥行 80 cm
①テーブル天板 × 1	①テーブル天板 × 1	①テーブル天板 × 1
		
幅 140 × 奥行 80 cm	幅 180 × 奥行 80 cm	
①テーブル天板 × 1	①テーブル天板 × 1	
		

※木製テーブル脚4本組は別売りです。

各部の名称

80x40
cm

120x60
cm


80x80
cm

140x80
cm

180x80
cm

共通

※イラストは 木製テーブル天板 幅180× 奥行80cmと、木製テーブル脚4本組 高さ72cm用 (別売り) を使用しています。



(完成図)

組立方法

80x40
cm

120x60
cm

80x80
cm

140x80
cm

180x80
cm

共通

※組立方法は 80x40 cm 120x60 cm 80x80 cm 140x80 cm 180x80 cm 共通です。

※イラストは 木製テーブル天板 幅180× 奥行80cmと、木製テーブル脚4本組 高さ72cm用(別売り)を使用しています。




注意

- 組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人では商品の破損や落下などによりケガをする原因となります。
- 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたら、脚を締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
- 組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズつかないようにご注意ください。

1

木製テーブル脚4本組(別売り)のアジャスターにフェルト(木製テーブル脚に付属しています)を貼付します。



※ボルトは仕様上グラつきがあります。(締め付け強度を保つための仕様です。)


お願い
(その他 注意)

フェルトを貼る前に貼る面のホコリなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかり押さえて、ムラなく接着してください。

2

組み立てる場所に敷物を敷いて床面を保護し、①テーブル天板の裏面(脚取り付け金具が付いている面)を上にして置きます。

1で準備した木製テーブル脚4本組(別売り)を、①テーブル天板に取り付けます。



注意

指をはさまないように注意して取り付けてください。



注意



木製テーブル脚の取り付けの際は斜めに取り付けないように注意してください。取り付け後、木製テーブル脚と①テーブル天板の間にすき間がある場合は、正しく取り付けできていない可能性があります。


組立方法（つづき）

80x40
cm120x60
cm80x80
cm140x80
cm180x80
cm

共通

3

木製テーブル脚4本組（別売り）がしっかりと固定されている事を確認し、2人以上で静かにテーブルを起こしてください。



注意

- テーブルを起こす際は、必ず2人以上でおこなってください。1人では、商品の転倒、破損によりケガをする原因となります。
- テーブルを起こす際は、片方の脚に過度の荷重がかからないよう、床面から持ち上げるように作業してください。テーブルの破損、床面のキズなどの原因となります。


お願い
(その他 注意)

- フェルトは必ず取り付けてください。取り付けない状態で使用すると床面をキズつける原因となります。更に床面保護のために敷物などを敷いて使用することをおすすめします。
- 本体を引きずらないでください。フェルトがはがれ、床面をキズつけるおそれがあります。

ご使用方法

テーブルのガタつきがある場合

- テーブルを設置して、ガタつきがある場合は、アジャスターを回して高さを微調整してください。



注意

- アジャスターは無理に長く出して使用しないでください（目安5mm程度まで）。それより長く出して使用すると、アジャスターが破損してケガ、床面へのキズの原因となります。

移動について

- 組み立てたテーブルを移動するときは、床面を引きずらず、必ず大人2人以上で同時に持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。
- 引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守点検

- 金具類にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりのあるままでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾ぶきで十分です。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

金属部のお手入れ

- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 金属部には防錆、潤滑油を薄く塗り、やわらかい布で軽くふき取ってください。

ご使用に際して

天然木について

- 本商品は天然木（突板を含む）を使用しているため、木目や色合いなど、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板を含む）は下記条件により割れや反りなどが発生することがありますのでご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
 - ・冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ・特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木（突板を含む）の割れ、反りを発生させる原因となります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気について



注意

家具を設置の際は、室内の換気を十分に行ってください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

ご使用に際して（つづき）

●化学物質に敏感な体質のお客さまへ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。

アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名		木製テーブル天板				
規 格		オーク材 幅80×奥行40cm	オーク材 幅120×奥行60cm	オーク材 幅80×奥行80cm	オーク材 幅140×奥行80cm	オーク材 幅180×奥行80cm
J A N		4550182583120	4550182583137	4550182583144	4550182583151	4550182583168
製品 寸法	幅	800 mm	1200 mm	800 mm	1400 mm	1800 mm
	奥行	400 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	厚み	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
	高さ	取り付け木製テーブル脚（別売り）によるテーブルの高さ 350mm：木製テーブル脚4本組 オーク材 高さ35cm用（商品番号 82586152） 720mm：木製テーブル脚4本組 オーク材 高さ72cm用（商品番号 82586176）				
製品重量 (天板のみ)		約 9kg	約 19.5kg	約 17kg	約 31kg	約 40.5kg
用 途		天板（木製テーブル用） 対応脚（別売り）： 木製テーブル脚4本組 オーク材 高さ35cm用（商品番号 82586152） 木製テーブル脚4本組 オーク材 高さ72cm用（商品番号 82586176）				
耐 荷 重		天板：約 30kg				
材 質		甲板の表面材：天然木（オーク材突板） ※芯材：オーク材 表面加工：木部 ウレタン樹脂塗装、金属部 エポキシ樹脂塗装				
原 産 国		インドネシア				

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404