

ラウンドチェア・布座

製品仕様

品名	ラウンドチェア・布座・オーク材	ラウンドチェア 布座 オーク材 ブラウン
JAN	4550182009286	4547315242122
製品寸法	約幅450 × 奥行510 × 高さ770 mm	
座面の高さ	約440 mm	
製品重量	約6.5 kg	
用途	チェア (1人用)	
材質	構造部材：背もたれ 合板(オーク材突板) 座面 合板 脚部 天然木(オーク材)	
	表面加工：ラッカー塗装 張り材：ウール、ナイロン クッション材：ウレタンフォーム	
原産国	ベトナム	

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023年9月1日

ご使用方法

お手入れ方法

お問い合わせ先

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

保守・点検

- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

生地のお手入れ

- 通常のお手入れは、やわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機(弱設定)などで取り除いてください。
- コーヒーなどひどい汚れの時は、ぬるま湯に3～5%に薄めた中性洗剤を入れた中にやわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水に浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥させてください。

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
0120-14-6404

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⊘ してはいけない「禁止」の内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- フィッティングパーツは幼児の手の届くところには置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 座りながら製品を傾けたり、不安定な姿勢で使用しないでください。転倒や破損、ケガをするおそれや、床をキズつける原因となります。
- 規定を超える人数では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。(詳しくは製品仕様をご確認ください。)
- 座面の上にとったり、逆の向きや、背もたれの上に座ったりしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。

- 使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。

注意(つづき) 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 一部(の脚)に片寄る過度な荷重は加えないでください。部材の破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因となります。
- 本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用すると、ケガをするおそれがあります。

お願い(その他 注意)

- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれる原因となります。
- 移動をする際は、引きずらず、落としたりしないでください。製品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 塗装やプラスチック部にアルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取ってください。また、過度なアルコール消毒剤でのふき掃除は避けください。表面が変色や変質することがあります。
- 酸性またはアルカリ性の洗浄剤などが塗装に付着した場合、放置せずに水や薄めた中性洗剤などですぐにふき取ってください。放置すると塗膜が変色します。

パーツリスト

①本体×1



フィッティングパーツ

②フェルト×4



直径25 mm

※座面については交換用のパーツを用意しています。詳しくは、各店舗または上記お問い合わせ先までご連絡ください。


各部の名称



ご使用方法

⚠ 注意

- ご使用前に、付属の②を脚底面に貼ってください。フローリング床などのキズつき防止、ガタつきの際の調整にご使用いただけます。



お願い(その他 注意)

- 貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかり押さえて、ムラなく接着してください。