




## ステンレスユニットシェルフ・追加小棚 オーク材/ウォールナット材/ステンレス 組立・取扱説明書 [保存用]



### 完成図



### パーツリスト




### フィッティングパーツリスト

(a) ボルト	(b) フック
* 01 追加小棚に取り付いております。	* 01 追加小棚に取り付いております。
4	2
(c) 固定用チューブ	(d) 六角レンチ
2	1


### 1 本体を組み立てる場所に敷物等を敷きます。

01 棚板・裏面に取り付いている(a)ボルト、(b)フックを(d)六角レンチで取りはずし、下図のように付け替えてください。  
その際、(b)フックが動く程度に軽く取り付けておきます。

#### オーク材/ウォールナット材




#### ステンレス




\* 取り付け向きと逆向きにフックが取り付けられていますので、右図のように正しい向きに直してから取り付けてください。

\* 廃棄の際は、居住地域自治体の指示に従い、処分してください。


### 2 追加したい組み立て済みの帆立の横桟に片側のフックを引っ掛けてから、次にもう一方を引っ掛けます。




### 3 (b) フックを内側に向けて押し、帆立の桟にすき間なく引っかけてから、(d) 六角レンチで(a) ボルトをしっかりと締めて固定してください。



【下から見上げた図】



### 4 小棚の前後の動きを防止するために、(c) 固定用チューブを横桟に取り付けます。(図参照)



固定用チューブは①もしくは②の位置に取り付けてください。ただし、小棚を横に連結した際は②の位置に取り付けできません。

### ご使用の前に必ずお読みください。

#### 《移動させる場合のご注意》

■ 本製品の棚は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと外れる危険性があります。


棚が外れて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になります。

■ 組立後の移動は必ず収納物を取り除き、棚板を取り外した後、2名以上で左右から帆立部分をしっかりと慎重に移動してください。

棚が外れて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になります。

■ 床面を引きずったり、押したりしないでください。

床面のキズや破損の原因になります。



#### 《追加小棚に関するご注意》

■ 「追加小棚」は強度を保つためのパーツとしては使用できません。

■ 単独で組み立てたシェルフ内で使用する際は、上下に

棚板もしくは帆立補強バーツのある位置でご使用ください。

一番上や一番下では強度が保てず、はずれやすくなる可能性があります。

