

# 無印良品

ソファ本体・革張りワイドアーム・ダウンフェザーポケットコイルクッション  
2シーター、2.5シーター、3シーター 共通

組立・取扱説明書 保存用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。無印良品のソファはシンプルで丈夫な構造体を基本につくられております。

この「組立・取扱説明書」及び別紙「取扱説明書」を良くお読みの上、正しく組み立ててお使いください。また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

## ■2、2.5、3シーター共通パーツチェックリスト

| 番号 | 部 品 名  | 数 |
|----|--------|---|
| 01 | 本体     | 1 |
| 02 | 座クッション | 2 |
| 03 | 背クッション | 2 |

## ■3シーター専用パーツチェックリスト

| 番号 | 部 品 名     | 数 |
|----|-----------|---|
| 04 | 補助脚(黒) ※※ | 1 |
| 05 | フェルト      | 1 |

## ■ソファ用 脚【別売】チェックリスト

| 番号 | 形 状                                                                               | 部 品 名 | 数 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 06 |  | 木製脚   | 4 |
| 07 |  | フェルト  | 4 |

## 【組立順序】

パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。

06 木製脚は、別梱包になっていますので、ご注意ください。  
床等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。


1 01 本体を箱から取り出してください。重量がありますので 02 座クッション、03 背クッションは取り外して作業してください。

2 ガタツキや脚取り付け部破損の原因となることがありますので、06 木製脚は最後までしっかりと締め付けます。  
脚による床のキズつき防止のため、07 フェルトを貼り付けてください。




※ 別売の 06 木製脚は必ず取り付け、ご使用ください。

※ 2、2.5シーターの脚は、四隅の4本のみです。

※※ 3シーターをご使用時は必ず 04 補助脚を付けてご使用ください。



3 本体を起こして先に座クッションをおき、次に背クッションを置いて完成です。  
最後にソファの水平を確認してください。  
クッションの置き方は下図をご覧ください。(ファスナーの位置を確認してください。)



△注意  
※ 06 (04) 木製脚を確実に締め付けてください。脚部にゆりみがないか、定期的に点検をし、安全をご確認の上でご使用ください。締め付け不備での使用は大変危険です。  
※ 組み立て・裏返しなどの作業は必ず二人以上で行ってください。

ご使用前にお読みください。  
本製品は天然皮革を使用しておりますので次のような特徴があることがあります。ご了承ください。  
※ 本製品は牛革を使用しているため、使用後しばらくは革製品特有の臭いがあります。時間の経過で軽減いたします。  
※ 表面に、梱包内で押されたためシワがありますが、ご使用後、馴染んで戻ります。  
※ 表面加工(型押し加工)をしてありますが、天然皮革特有の微細なシワ、毛穴などがあることがあります。ご了承ください。 ※ 摩擦により色落ちや色移りすることがありますのでご注意ください。  
※ 面ファスナーは硬い面が生地に当たると傷の原因になりますので、取り扱いにはご注意ください。

皮革部分のお手入れについて。  
通常のお手入れは特に必要ありませんが、ほこりは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤の水溶液を柔らかい布に含ませよく絞り、表面をたたくようにふき取った後水を浸した布で洗剤液をよく拭きとり自然乾燥させてください。乾いたら市販のレザークリーナーで磨くことをおすすめします。部分的ではなく、全体をまんべんなく拭いてください。  
※ 靴クリームや溶剤(シンナーやベンジン等)は絶対に使用しないでください。  
※ 整髪剤が付着した場合、革を傷める場合がありますので、拭きとってください。