

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023 年 9 月 12 日

製品仕様

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 品 名   | オーク無垢材デスク用上置き棚                                                    |
| J A N | 4550182009378                                                     |
| 製品寸法  | 幅1080×奥行200×高さ305 mm<br>※デスクに取り付けたときの総高さ:1005 mm                  |
| 製品重量  | 約 6 kg                                                            |
| 用 途   | 棚                                                                 |
| 耐 荷 重 | 約 5 kg                                                            |
| 材 質   | 棚板/背板: 天然木化粧パーティクルボード (オーク材突板)<br>側 板: 天然木 (オーク材)<br>固定金具: 金属 (銅) |
| 表面加工  | 木 部: ウレタン樹脂塗装<br>固定金具: エポキシポリエステル樹脂粉末塗装                           |
| 原 産 国 | 中国                                                                |

ご使用方法

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分ください。

お手入れ方法

ほこりについては、やわらかい布で軽く払ってください。汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取り、乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ (安全上のご注意)

ここで示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⊘ してはいけない「禁止」の内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれのあるもの



- 不要になった棚包材は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれがあるものを近くに置かないでください。火災の原因となります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。お子様が誤飲した場合は、窒息などのおそれがあります。

⚠ 注意 損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれのあるもの



- 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。

⚠ 注意 損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれのあるもの




- ボルトにゆるみやぐらつきがないか定期的に点検しゆるみはじめたら、締めなおしてください。ゆるんだまま使用するとケガや破損の原因になります。

お願い (その他 注意)


- 直射日光や証明、ストーブやエアコンなどの熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 直射日光のあたる部屋へ設置する場合は、カーテンなどを利用し、直射日光があたらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 暖房器具を使用する場合は室内温度は適正に保つようしてください。冬場など暖房器具による室内の極端な乾燥は天然木材の割れや反りの原因になります。

パーツリスト

① 本体 × 1



② 固定金具 × 2




フィッティングパーツ

③ ボルト × 4




④ 六角レンチ (4 mm) × 1



組立方法

1

- ② 固定金具をデスク (別売) に固定します。  
② 固定金具をデスクの脚部後ろの溝に差し込み、④ 六角レンチを使用し、③ ボルトで② 固定金具をデスク天板に固定してください。




注意

- ❗ フックを後ろ位置に取り付けている場合はフックと② 固定金具を重ねて固定してください。(その際付属の③ ボルトは使用しませんのでなくさないよう保管してください。)

2

- ① 本体を② 固定金具が① 本体の溝に合うように設置し、④ 六角レンチを使用し、③ ボルトで② 固定金具と① 本体を固定してください。



完成