

ラウンドチェア・布座・オーク材・交換用座面
ラウンドチェア・布座・ウォールナット材・交換用座面
ラウンドチェア・布座・ブナ材・交換用座面

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2018 年 12 月 3 日

製品仕様

品名	ラウンドチェア・布座・オーク材・交換用座面	ラウンドチェア・布座・ウォールナット材・交換用座面	ラウンドチェア・布座・ブナ材・交換用座面
用途	ラウンドチェア・布座用座面		
材質	構造部材：座面 合板 張り材：ウール、ナイロン クッション材：ウレタンフォーム		
原産国	ベトナム		

ご使用方法

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

- ラウンドチェア(本体)(別売)に付属の取扱説明書を参照してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒 170-8424
東京都豊島区東池袋4丁目26番3号

お客様室でんわ

 0120-14-6404

受付時間

■ 平日

10:00~21:00

■ 土・日・祝

10:00~18:00

重要なお知らせ(安全上のご注意)ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⓪ してはいけない「禁止」の内容です。Ⓛ 実行しなければならない内容です。

 **警告**

死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

 行う

本体に付属の取扱説明書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。

お願い(その他 注意)

廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

 **注意**


傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

 行う


- 組み立てに十分な場所を確保し、敷き物等をして床や既存の家具にキズがつかないように、注意して行ってください。
- ご使用後、一週間程度経過しましたら座面のボルトをきつく締め直してください。
- ボルトにゆるみがないが定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。

パーツリスト

Ⓐ 交換用座面 ×1



Ⓑ ワッシャー ×6

Ⓒ 六角レンチ ×1 (4mm)

各部名称

交換用座面

ラウンドチェア (本体) 別売

(完成図)

座面交換のしかた

1

床をキズつけないように敷物などを敷いて、チェアを図のように置いてください。座面の裏面にある6ヶ所のボルト、ワッシャーを付属のⒸ 六角レンチで時計と反対回りに回して全て取り外してください。

2

取り替える座面を取り外してください。

3

新しいⒶ 交換座面を同じ位置に合わせ、Ⓑ ワッシャーに通したⒶ ボルトを6ヶ所、付属のⒸ 六角レンチで時計回りに回して軽く締めます。その後、全体のバランスを調整しながら、しっかり締め付けてください。

座面(取り付ける)

 **注意**

一ヶ所のみを先にきつく締めてしまうと、交換用座面がゆがんで取り付けられ、全てのボルトが取り付けにくくなります。

4

本体を静かに起こしてください。

S1Y81203