

木製 リビングダイニング チェア 布座

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2021年11月8日

製品仕様

品名	木製 リビングダイニング チェア 布座
規格	オーク材
JAN	4550344692684
製品寸法	幅510×奥行550×高さ750 mm (座面高410 mm)
製品重量	約8 kg
用途	チェア (1人用)
材質	構造部材: 背もたれ/座面:積層材 (オーク材突板) 脚部:天然木(オーク材) 表面加工:ウレタン樹脂塗装 張り材:ポリエステル100% クッション材:ウレタンフォーム
原産国	ベトナム

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

△ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの


- 乳幼児を寝かさないでください。床へ落下したり、窒息の原因となることがあります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用しないでください。思わぬケガの原因となります。
- 座面以外に座らないでください。思わぬケガの原因となります。
- 製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用しないでください。転倒や破損、ケガをするおそれや、床をキズつける原因となります。
- 座面に浅く腰掛けないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因になります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 2人以上で腰掛けないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。

△ 注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 製品に座ったまま移動したりしないでください。製品の破損、床面へのキズの原因となります。

パーツリスト・各部の名称

Ⓐ 本体 × 1



※座面は交換用のパーツを用意しています。

フィッティングパーツ

Ⓐ フェルト × 4



お手入れ方法

保守・点検

- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く拭ってください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

生地のお手入れ

- 通常のお手入れは、やわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機(弱設定)などで取り除いてください。
- コーヒーなどひどい汚れの時は、ぬるま湯に3~5%に薄めた中性洗剤を入れた中にやわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水に浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。

ご使用方法

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。


お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。


株式会社 良品計画

〒170-8424
東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様相談室でんわ
 0120-14-6404



してはいけない「禁止」



実行しなければならない内容です。

△ 注意(つづき) 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- | | |
|------|---|
| 🚫 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。 ●フェルトを貼った後、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれると、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。 |
| ⚠ 行う | <ul style="list-style-type: none"> ●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になります。 ●直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。 ●使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアルギー症状をおこすおそれがあります。 ●使用時は、脚底面にフェルトなどの保護材を貼ったり、敷物を敷いたりしてご使用ください。床へのキズ防止、また、クッションフロアなどの場合は木部の塗料とクッションフロアの反応による変色を防いでくれます。 ●各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。 |

お願い(その他 注意)

- 高温な場所、乾燥した場所で長期間設置しないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどの原因になります。
- 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
- 暖房器具使用時は、室内温湿度を適正に保ってください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれる原因となります。


ご使用方法



- ① 使用時は、脚底面に付属のⒶを貼ったり、敷物を敷いたりしてご使用ください。床へのキズ防止、また、クッションフロアなどの場合は木部の塗料とクッションフロアの反応による変色を防いでくれます。

お願い(その他 注意)

- Ⓐを貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかりと押さえて、ムラなく接着してください。



×4