

ゆったり座れる アームレスソファ用 オットマン

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2024年12月11日


お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかりと締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。



してはいけない「禁止」の内容です。


△警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの




- 必要な梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 乳幼児を寝かさないでください。床へ落下したり、窒息したりする原因となることがあります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。
- 製品の上に立たないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 座面に浅く腰掛けないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。

パーツリスト


Ⓐ座面 × 1



Ⓑ座クッション × 1



Ⓒ座クッションカバー × 1



※クッションに装着済です。

Ⓓ丸脚 × 4



※無印良品の木製脚12cm、20cm、26cmは取り付けられません。

脚底面にフェルト貼り済です。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

生地のお手入れ


- 部分的に側生地が汚れた場合は、中性洗剤でつまみ洗いをしてください。
- カバーの洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

組立方法




注意 組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。

1 Ⓢ座面にⒹ脚を取り付けます。




2 1をひっくり返してⒸ座クッションカバーを装着したⒷ座クッションを設置したら完成です。



完成

カバーの装着方法

1 Ⓢ座クッションカバーのファスナーを開き、下図のようにⒷ座クッションを少し曲げるようにして入れてファスナーを閉めてください。



2 最後にクッション全体の形を整えてください。

3 組立方法を確認し、再度設置してください。

ご使用方法

移動について

- 移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

! 実行しなければならない内容です。