
組立時のご注意

(6ページ)


1

順番を間違えて取り付けた場合、ボルトのゆるみ、こすれ(きしみ)音の原因となります。



4

「カスパナで®キャップナットを固定し、®レンチで最後まで回し固く締めてください。(@スプリングワッシャーが平らになるまで®レンチを回してください。) 締めた後は®C型連結金具に、グラつきがないことを確認してください。



脚付マットレスポケットコイル(洗えるカバー組み立て仕様) スモール 4550584410451 脚付マットレスポケットコイル(洗えるカバー組み立て仕様) シングル 4550584410468 脚付マットレスポケットコイル(洗えるカバー組み立て仕様)セミダブル 4550584410475 脚付マットレスポケットコイル(洗えるカバー組み立て仕様) ダブル 4550584410444