

重ねて使える 竹材すのこボックス 大

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2026年6月17日

ご使用方法

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

製品仕様

品 名	重ねて使える 竹材すのこボックス 大
J A N	4550584936258
規格名称	約幅37×奥行26×高さ24.5 cm
製品寸法	幅37×奥行26×高さ24.5 cm
製品重量	約1.71 kg
用 途	室内用収納
耐 荷 重	15 kg
積み段数	本体含め3段まで
材 質	本体：竹 ネジ、六角レンチ：スチール 樹脂パーツ：ポリプロピレン樹脂
表面加工	本体 ：アクリル樹脂塗装 パーツ：メッキ（亜鉛）
原 産 国	中国

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。


株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
0120-14-6404


組立方法

⚠ 注意	
⚠ 行う	●組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。 ●組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。


- 1
- ① 2枚を図のように立て、②短板をはさみ込むようにして③ネジで④六角レンチで仮締めしてください。




- 2
- もう片方も同じく②短板をはさみ込むようにして、③ネジで④六角レンチで仮締めしてください。



- 3
- 内側支柱に穴がある方を上に向け⑤底板を調整しながらはめ込み、③ネジで④六角レンチを使い仮締めしてください。



- 3
- (つづき)
最後に、仮締めしていた③ネジを調整しながら本締めをおこなってください。




重要なお知らせ(安全上のご注意) ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⚠ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの	
禁止	●保護者の目の届かない場所で、お子さまで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。 ●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。 ●耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。 ●製品の上ののったり、座ったりしないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
⚠ 行う	●各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損防止になります。

⚠ 注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの	
禁止	●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。 ●高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。

⚠ 注意(つづき) 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの	
禁止	●シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
⚠ 行う	●アルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取ってください。また、アルコール消毒剤でのふき掃除はお避けください。表面が変色や変質することがあります。 ●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。 ●直射日光を避け、冷暖房具の熱や風に当たらないようにしてください。反り、割れ、変色の原因になります。 ●製品が濡れたり湿ったりした場合は、水分をよくふき取り、乾かしてからご使用ください。劣化の原因となります。 ●素材の特性上、トゲが出ている可能性があります。手をケガしないようにご注意ください。また組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

各部の名称



パーツリスト

①長板×2	②短板×2
⑤底板×1	
フィッティングパーツ	
③ネジ×12	④六角レンチ×1

別売りキャスターを取り付ける場合

別売りキャスターを⑤底板に取り付けてください。少しねじるように押し込むと入りやすいです。

