

オーク材テーブル

ウォールナット材テーブル

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2026 年 5 月 19 日


ZZT-2815

WWT-2815

製品仕様

品 名	オーク材テーブル 幅80cm	オーク材テーブル 幅130cm	オーク材テーブル 幅150cm	オーク材テーブル 幅180cm	オーク材テーブル 直径110cm
規格名称	幅80×奥行80 ×高さ72 cm	幅130×奥行80 ×高さ72 cm	幅150×奥行80 ×高さ72 cm	幅180×奥行80 ×高さ72 cm	幅110×奥行110 ×高さ72 cm
J A N	4550723114257	4550723114264	4550723114271	4550723114189	4550723114196
製品寸法	幅800×奥行800 ×高さ720 mm	幅1300×奥行800 ×高さ720 mm	幅1500×奥行800 ×高さ720 mm	幅1800×奥行800 ×高さ720 mm	幅1100×奥行1100 ×高さ720 mm
製品重量	約20 kg	約28.5 kg	約32.5 kg	約35.5 kg	約29 kg
用 途	テーブル				
耐 荷 重	天板 40 kg以下				
材 質	甲板の表面材：天然木（オーク材）、 脚部：天然木（オーク材）				
表面加工	ウレタン樹脂塗装				
原 産 国	ベトナム				

品 名	ウォールナット材テーブル 幅80cm	ウォールナット材テーブル 幅130cm	ウォールナット材テーブル 幅150cm	ウォールナット材テーブル 幅180cm	ウォールナット材テーブル 直径110cm
規格名称	幅80×奥行80 ×高さ72 cm	幅130×奥行80 ×高さ72 cm	幅150×奥行80 ×高さ72 cm	幅180×奥行80 ×高さ72 cm	幅110×奥行110 ×高さ72 cm
J A N	4550723114202	4550723114219	4550723114226	4550723114233	4550723114240
製品寸法	幅800×奥行800 ×高さ720 mm	幅1300×奥行800 ×高さ720 mm	幅1500×奥行800 ×高さ720 mm	幅1800×奥行800 ×高さ720 mm	幅1100×奥行1100 ×高さ720 mm
製品重量	約19.5 kg	約27.5 kg	約31.5 kg	約34.5 kg	約28 kg
用 途	テーブル				
耐 荷 重	天板 40 kg以下				
材 質	甲板の表面材：天然木（ウォールナット材）、 脚部：天然木（ウォールナット材）				
表面加工	ウレタン樹脂塗装				
原 産 国	ベトナム				



ご使用方法

移動について

- 移動させる際は、大人2人以上で、必ず製品の下に両手を掛け、床面を引きずらないように持ち上げて運んでください。床や既存の家具のキズ防止になります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ (安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。

実行しなければならない内容です。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

禁止

- 乳幼児を寝かさなideてください。床へ落下したり、窒息したりする原因となることがあります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 製品の上で立ったり、飛びはねたりしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。

行う

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。

注意 (つづき) 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

行う

- 壁から少し離して設置してください。空気の滞留や壁側の結露を防ぎ、カビの発生防止になります。また、壁に直接触れないことで、壁紙の変色防止にもなります。
- 使用時は、脚底面にフェルトなどの保護材を貼ったり、敷物を敷いたりしてご使用ください。床へのキズ防止、また、クッションフロアーなどの場合は木部の塗料とクッションフロアーの反応による変色を防いでくれます。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

禁止

- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。

行う




- 使い始めは室内の換気を十分に行ってください。製品に微量にホルムアルデヒドが含まれることがあります。敏感な方や乳児などはアレルギー症状を起こすおそれがあります。

お願い(その他 注意)

- 直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 暖房器具使用時は、室内温湿度を適正に保ってください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
- 高温な場所、乾燥した場所で長期間設置しないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどの原因になります。
- 製品に直接熱い物や濡れた物を置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色、カビなどの原因となります。
- 飲食時は、ランチョンマットやコースターなどを敷いてお使いください。濡れた物、熱い物が置かれると、変形や変色の原因となります。
- テーブルの上で筆記などの作業を行う時は、必ずマットなどを敷いてください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 製品の上で陶器など底のざらついた物を直接置いて引きずらないでください。天板がキズがつく、凹む原因となります。
- 突板や天然木の上にビニール製品（塩化ビニル樹脂など）を直接、長期間置かないでください。変色や表面がはがれる原因となります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 塗装やプラスチック部にアルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取ってください。また、過度なアルコール消毒剤でのふき掃除は避けください。表面が変色や変質することがあります。
- 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。
- 鉄でできたものを製品の上に直接置かないでください。製品が濡れていたりすると、鉄成分によって表面が黒く変色するおそれがあります。

パーツリスト


※イラストは オーク材テーブル 幅150cm です。

①天板×1  (裏面)	②脚×4 	
フィッティングパーツ		
③ボルト×8 ※1 	④スプリングワッシャー×8 ※1 	⑤ワッシャー×8 ※1  予備パーツあり
⑥レンチ×1 	⑦フェルト×4 ※2 	

※1 別途、予備パーツ1個同梱されています ※2 台紙に貼りつけられています

各部の名称

※イラストは オーク材テーブル 幅150cm です。



組立方法

全サイズ共通



注意

① 組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。

② 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理な負荷がかかると、製品破損によりケガをするおそれがあります。

③ 組み立ては、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、ケガをしたり、床をキズつける原因となります。

1 ①天板を敷物の上に裏面が見えるように置いてください。

天板の裏面にある4箇所の穴は、製造工程上必要な穴で、不良ではございません。本品の組み立て、ご使用には関係ありません。

2 ②脚を③、④、⑤で①天板に取り付けてください。

天板の裏面にある4箇所の穴は、製造工程上必要な穴で、不良ではございません。本品の組み立て、ご使用には関係ありません。

3 ⑦脚底面に付属の⑦を貼り付けます。

アジャスター

脚は天板とすきまなく取り付けられていることを確かめてから ⑦脚底面の木部に付属の⑦を貼り付けます。

4 4本の脚がすべてしっかりと固定されているのを確認し、2人以上でテーブルを静かに起こして完成です。



注意

① ご使用の前に、付属の⑦を脚底面にお貼りください。フローリング床などのキズつき防止、ガタつきの際の調整にご使用いただけます。

お願い (その他 注意)

⑦を貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかりと押さえて、ムラなく接着してください。



注意

① テーブルを起こす際は、片方の脚に過度の荷重をかけたりしないでください。床から持ち上げるようにして起こし、ケガやテーブルの破損、床面がキズつかないようにしてください。



② 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。

(完成図)

※ガタつきがある場合は、脚先のアジャスターを回して調整いただけます。