

手軽に組み立てられる木製ローテーブル
アッシュ材突板

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2026 年 07 月 01 日

製品仕様

品 名	木製ローテーブル 直径60 cm	木製ローテーブル 幅90 cm	木製ローテーブル 幅120 cm
規 格	幅60×奥行60×高さ35 cm	幅90×奥行60×高さ35 cm	幅120×奥行60×高さ35 cm
J A N	4550723278423	4550723278430	4550723278447
製 品 寸 法	幅600×奥行600×高さ350 mm	幅900×奥行600×高さ350 mm	幅1200×奥行600×高さ350 mm
製 品 重 量	約4.7 kg	約6.5 kg	約8 kg
用 途	テーブル		
耐 荷 重	天板：15 kg以下	天板：20 kg以下	天板：25 kg以下
構 造 部 材	甲板の表面材：天然木化粧積層材(アッシュ材突板)、脚：天然木(アッシュ材)、脚受け金具：金属(鋼)		
表 面 加 工	木部：ウレタン樹脂塗装 金属部：ポリエステル塗装(粉体塗装)		
原 産 国	ベトナム		

重要なお知らせ (安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

禁止

してはいけない「禁止」の内容です。

注意

実行しなければならぬ内容です。

⚠ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの	
禁止 ● 乳幼児を寝かせないでください。床へ落下したり、窒息の原因となることがあります。 ● 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。 ● 製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。特に天板の端には負荷がかかると安定性を欠くおそれがありますので、絶対に乗らないでください。 ● ストープなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因になります。 ● 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。 ● 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。	
！ 行う ● 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。	

お願い (その他 注意)	
● 暖房器具使用時は、室内温湿度を適正に保ってください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。 ● 飲食時は、ランチョンマットやコースターなどを敷いてお使いください。濡れた物、熱い物が置かれると、変形や変色の原因となります。 ● 鉄でできたものを製品の上に直接置かないでください。天板が濡れていたりすると、鉄成分によって表面が黒く変色するおそれがあります。 ● 製品にアルコールを含む消毒剤などが付着した場合には、すぐにふき取ってください。また、過度なアルコール消毒剤での拭き掃除は避けください。表面が変色や変形することがあります。 ● 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。 ● テーブルの上で筆記などの作業を行う時は、必ずマットなどを敷ってください。天板に凹みやキズがつく原因となります。 ● 製品の上で陶器など底のとがった物を直接置いて引きずらないでください。天板がキズがついたり、凹む原因となります。 ● 突板や天然木の上にビニール製品(塩化ビニール樹脂など)を直接、長期間置かないでください。変色したり、塗装がはがれる原因となります。 ● シナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。 ● 開封後の梱包材は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。	

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損防止になります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色や表面がはがれる原因となります。

ご使用方法

移動について

- 移動させる際は、床面を引きずらないように持ち上げて運んでください。床や既存の家具のキズ防止になります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

パーツリスト

イラストには幅90cmを使用しています。

④天板×1

⑥脚×4

①天板の裏面

②脚の裏面

③フェルト×4

④天板の裏面

幅60cm

幅90cm

幅120cm

共通

組立方法

⚠ 注意

❶組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。

- 1
- ④天板に⑥脚を取り付けます。
- ④天板を敷物の上に裏面が見えるように置いてください。
- ⑥脚を両手で持って脚受け金具に対して垂直に差し込み、時計周りの方向に止まるまで回して確実に固定します。

②脚の裏面

③フェルト×4

④天板の裏面

脚受け金具

2

1に③フェルトを貼り、本体を起こしたら完成です。

完成図

お願い (その他 注意)

③を貼る前に貼る面のホコリなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかりと押さえて、ムラなく接着してください。

⚠ 注意

❶一部の脚に片寄る過度な荷重は加えないでください。製品の破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

❶ご使用の前に、付属の③を脚底面に貼ってください。フローリング床などのキズつき防止、ガタつきの際の調整にご使用いただけます。

❷各パーツがしっかり固定されているか必ず確認してください。ゆるんでいると破損、ケガの原因となります。

❸組み立て後、1週間程度経過しましたら、脚を締め直してください。使い始めはゆるむ場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。

❹定期的に脚にゆるみがないか確認してください。そのまま使用すると破損、ケガの原因になります。