


■転倒防止補助フックについて

SUS奥行き25cmセット・大/ワイド大サイズには付属のフックを取り付けてご使用になる事をおすすめ致します。

[取り付け例]



●コンクリート壁、石膏ボード壁など、木ねじをねじ込めない場合

付属の粘着テープを使用して、次の手順で壁に取り付けてください。

- ① フックの接着面を布などで拭いてください。
- ③ 壁側の剥離紙も剥がし、壁に貼付けます。



- ② 粘着テープのフック側の剥離紙を剥がしフックに貼付けます。

※粘着部分とフックの接着面を合わせます。



※壁に貼付けたら、棚に物を乗せない(フックに負荷のかからない)状態で24時間以上おいてください。

粘着テープの取り外し方

フックを押さえながら粘着テープの図の部分の指で壁に沿って引っ張り剥がします。



※フックを押さえないとフックが飛ぶ恐れがあり危険です。

※急激に力を加えると壁紙等が剥がれる可能性がありますのでご注意ください。

⚠️ 取り扱い上のご注意

- ・1連結につき必ず2個ご使用ください。「転倒防止補助フック」は、SUSを通常の使用で安全にお使い頂く為のパーツです。
- ・ご使用時は付属の注意書をよくお読みいただき、取り付けてください。
- ・コンクリート等、ネジ留めが出来ない場合には壁の状況をよくお確かめの上、粘着シールをお使いください。(粘着シール: 1枚につき耐荷重約900gです)
- ・地震の規模によっては、転倒の可能性があります。(耐震用ではありません)
- ・上部に偏った荷重がかかるようなご使用はおやめください。転倒する恐れがあります。