

使用說明書


本次承蒙惠購本商品，在此深表感謝。
使用前請務必仔細詳閱本說明書，瞭解內容後，依照正確方法組裝、使用。
此外，請務必妥善保管本說明書，以便隨時查閱。

警告 可能會導致使用者死亡或重傷的內容。	注意 可能會導致使用者遭受傷害或物質損失的內容。
--------------------------------	------------------------------------

警告 可能會導致使用者死亡或重傷的內容	禁止 - 此產品不能在颱風、暴風雨或其他極端天氣條件下使用。請將其移至安全場所，因為強風或強陣風可能會將其吹走，導致事故發生。 - 請勿將小孩放置在產品上。這樣做可能會導致意外事故，如窒息或跌落地面。 - 請勿讓兒童在無人監督的情況下使用此產品。 - 請勿坐在產品上或站立於上方，也請勿將其當作踏腳凳使用。這樣做可能會導致您失去平衡摔倒，或使產品翻倒並損壞，造成傷害。 - 請勿將產品放置在靠近熱源（如暖氣設備）處，這樣做可能會引發火災。 - 請勿將點燃的香煙等物品丟入產品上。這樣做可能會引發火災。 - 請勿將產品放置在電器電源線上。這樣做可能會損壞電線，導致觸電或火災。 - 不需要的包裝材料請放置於嬰幼兒無法觸及的場所。否則可能因包裝材料套住頭部等，阻礙口鼻的呼吸而導致窒息的危險。
-------------------------------	---

組裝說明

如何組裝



如何取下

輕輕抬起不鏽鋼收納籃，並一次將一側的把手取下



注意	組裝產品時，請確保足夠的空間並放置墊子，以保護地板和其他家具不被刮傷。
-----------	-------------------------------------

商品諮詢


若有商品相關問題，請洽原購買門市服務人員

注意 會導致使用者遭受傷害或物質損失的內容	禁止 - 請將家具放置在平坦且排水良好的表面上。 - 請勿長時間安裝在高溫和潮濕的地方。這樣做可能會導致褪色或發霉、蟻蟲滋生，並對健康造成危害。 - 搬動產品時請勿拖曳或摔放。這樣做可能會導致產品損壞，並可能對地板造成刮傷或造成傷害。 - 請勿將產品用於非預定用途。這樣做可能會導致意外事故和/或傷害。 - 如果木製部件有損壞、變形或碎裂，請勿使用。這樣做可能會導致意外傷害。 - 請勿放置超過承重限制（最大5公斤）或僅放置於一側的物品，即使其在承重範圍內。這樣做可能會導致產品變形或損壞，並可能造成傷害。 - 請勿在未完全組裝完成的情況下使用。如果組裝不完整，固定部件可能會脫落，導致傷害。
---------------------------------	---

其他注意事項
- 雖然該家具使用的是高耐候性材料，但長時間暴露於潮濕或潮濕環境中，可能會導致木質部件翹曲或開裂、金屬部件生鏽及發霉。此外，長時間的陽光直射可能會導致表面漆面褪色或劣化。若產品長時間不使用，請在完全乾燥後將其儲存在室內。 - 請勿將產品放置於潮濕環境或空調前。這樣做可能會導致翹曲，並影響其可用性。 - 在使用初期，請保持室內通風良好。雖然使用的木材材料盡量減少甲醛釋放，但仍可能會有甲醛殘留，對於對化學物質敏感的人或小孩可能會引起過敏反應。 - 甲醛吸附紙 甲醛容易因為在狹窄、密閉的包裝空間無處消散，而再度吸附於材料上。為了盡量降低送達顧客手上的商品所含有的甲醛濃度，我們在包裝內放入了甲醛吸附紙。 ※包裝內的「甲醛吸附紙」在運輸過程中吸附能力將慢慢減弱，拆除包裝後請將其直接當作可燃垃圾處理即可。

保養與檢查
- 為了定期保養，請用乾布輕輕擦拭。為延長產品的使用壽命，請經常擦拭污垢，並每年使用一次或兩次市售的保養油來保養。 - 可使用丙烯酸基油漆油。 - 如果茶、咖啡或醬油等物質造成污漬，請立即擦拭，以防止污漬殘留。 - 用濕布擦拭時，請將布料擰乾，並沿著木紋輕輕擦拭。 - 若家具變髒，請用擰乾的布擦拭。請勿使用稀釋劑或苯等溶劑，因為這些可能會損壞產品。 - 對於重度污垢，請用浸泡於3-5%濃度的中性清潔劑的布，沿著木紋輕輕擦拭。

完成圖



商品規格	
商品名稱	相思木立架
商品規格	約長431×寬315×高395mm
主要材料	天然木材(相思木)
表面加工	油塗層
原產地	越南

委製商：良品計畫 株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地 址：台北市松山區八德路四段760號13樓
客服專線：0800-505-151
客服服務時間：週一～週五 9:00－12:00
（例假日除外）13:00－18:00