MUJI 無印良品 保存用

ハイバックリクライニングソファ 1シーター

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023 年 11 月 10 日

製品仕様

品　名	ハイバックリクライニングソファ　1シーター　ポリエステル平織		
規　格	グレー	ベージュ	ブラウン
J A N	4550512910985	4550512910992	4550512911005
製品寸法	幅740 × 奥行1140〜1365 × 高さ665〜895 mm		
座面の高さ	365 mm		
製品重量	約17 kg		
材　質	構造部材　本体フレーム：金属（鋼） 脚部：天然木（ラバーウッド） 張り材　：ポリエステル100% クッション材：ウレタンフォーム、ポリエステルわた、鋼製ばね（Sばね） 表面加工　脚部：ウレタン樹脂塗装 カバー　：ポリエステル100%		
原 産 国	中国		

ご使用方法

移動について

●移動させる際は、大人２人以上で、必ず製品の下に両手を掛け、床面を引きずらないように持ち上げて運んでください。床や既存の家具のキズ防止になります。

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

●各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。

●害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

脚のお手入れ

●塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。

●汚れのひどい時は、３〜５%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社　良品計画

お客様相談室でんわ
0120-14-6404

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⃠ してはいけない「禁止」の内容です。　❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告　死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

⃠ 禁止

●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

●製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。

●乳幼児を寝かさないでください。床へ落下したり、窒息したりする原因となることがあります。

●製品の上に立たないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。

●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。

●後ろ脚に乗ったりしないでください。ケガ、本体の破損の原因になります。

❗ 行う

●使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。

⚠注意　傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

⃠ 禁止

●保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。

●座る用途以外で使用しないでください。思わぬケガの原因となります。

●座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。

●破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

●逆さにした状態で上に乗らないでください。ギアなど製品の破損により、思わぬケガをする原因となります。

●背もたれに腰掛けるなど背もたれの先端部分に過度に荷重をかけないでください。ギアの破損によりケガをする原因となります。

●勢いよく腰かけるなど背もたれに強い衝撃をあたえないでください。ギアが破損し、ケガをする原因となります。

●２人以上で腰掛けないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。

●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。

●ギア付近に座ったり、踏んだりしないでください。クッション材は薄くなっているので破損 、思わぬケガの原因となります。

⚠注意（つづき）　傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

⃠ 禁止

●端に片寄って座らないでください。背もたれが破損しケガをする原因となります。

●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。

●フェルトを貼った状態で、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれると、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。

●高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。

●本体の片側ギアだけで操作しないでください。左右同じギアに入らず背もたれが破損し、ケガの原因となります。

❗ 行う

●移動をする際は、大人２人以上で移動させてください。１人で無理に移動させると、破損、ケガをするおそれがあります。

●背もたれを倒す際に後方に人や物がないか確認してください。思わぬケガや破損の原因となります。

お願い（その他 注意）

●この製品は、必ずカーペットなど敷物を敷くか、脚にフェルトが貼られた状態で使用してください。製品を長期間同じ場所に設置する場合の、床の凹み、木部の塗料と床との化学反応による変色を防止してくれます。

●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。

●シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。

●長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色や表面がはがれる原因となります。

カバーに関するお願い

●直射日光の当たる場所で使用や保管しないでください。変色の原因になります。

●湿った状態で使用しないでください。色移りや変色の原因となります。（特に濃色製品は使用中の強い摩擦でも色移りすることがあります。）

お手入れ方法（つづき）

側生地のお手入れ

●通常のお手入れは、やわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などで取り除いてください。

●コーヒーなどひどい汚れの時は、ぬるま湯に３〜５%に薄めた中性洗剤を入れた中にやわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水に浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。

カバーのお手入れ

●カバーの洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

パーツリスト・各部の名称

Ⓐ本体 ×１



※カバーは装着済です。

Ⓑクッション ×１



※カバーは装着済です。

保護用パーツ

ⓐ保護用テープ ×６

発送時、クッション用（３本）のⓐ保護用テープはカバーに貼られています。
はがしてから使用し、はがした保護用テープは保護用テープ収納袋に入れて保管してください。

ⓑ保護用テープ収納袋 ×１



各部の名称

お届け時

Ⓐ本体、Ⓑクッションも
折りたたまれた状態になっています。

ご使用前に



**背もたれを起こしたⒶ本体に
Ⓑクッションを取り付けた状態**



ご使用方法

はじめて使う時

背もたれと座面が合わさった状態になっているので右図のギア①にまで背もたれを起こしてください。
その次にカバーの装着方法 **3** を参考にしてクッションを置いてください。

お願い（その他 注意）	●必ずカバーを装着してご使用ください。



背もたれの角度操作方法

背もたれを起こす

ギア（背もたれ）①の状態（ロックした状態）から背もたれを起こし、
「カチッ」と音がした所で止めると固定できます。

背もたれを倒す

背もたれを９０度以上前方に押すとロックが解除され、①の状態に戻ります。

⚠ 注意	⃠ 本体の片側ギアだけで操作しないでください。 左右同じギアに入らず背もたれが破損し、ケガの原因となります。

ヘッドレストの角度操作方法

ヘッドレストを起こす

ギア（ヘッドレスト）❶の状態（ロックした状態）からヘッドレストを起こし、
「カチッ」と音がした所で止めると固定できます。

ヘッドレストを倒す

ヘッドレストを前方に押すとロックが解除され、❶の状態に戻ります。



321283101-011-001-JPEN

カバーの脱着方法

1 Ⓐ本体のカバーとⒷクッションのカバーをはずします。



① Ⓑクッションのカバーの頭部裏側にあるファスナーとⒶ本体のカバー頭部表側にあるファスナーを引いてⒶのカバーからⒷをはずします。

お願い（その他 注意）	●ファスナーはゆっくりと引いてください。

② Ⓑクッションのカバー裏側にⓑに入れて保管していたⓐ保護用テープ（太）を貼り付けます。

2 Ⓑクッションのカバーの３か所のファスナーを開け、それぞれの口からクッションを出します。





頭部インナークッション（小）

背部インナークッション（中）

座部インナークッション（大）

3 Ⓐ本体のカバーをはずします。



① 座面座って右側にあるカバーの面テープをはがし、Ⓐ本体のカバーをはずします。

② ⓐ保護用テープ（細）をⒶ本体のカバー内側にはりつけてください。

③ Ⓐ本体のカバー右側の面テープを貼り合わせください。

⚠注意	❗面ファスナーが、セーターなどの衣服につかないように作業してください。面ファスナーで衣類をキズつけることがあります。

カバーの装着方法

1 Ⓐ本体に本体用カバーを取り付けます。





① 本体の背もたれを最も立ちあげた状態まで起こします。

② 左図の本体、Ⓐ本体のカバーの1～6どうしを合わせるように装着していきます。

お願い（その他 注意）	●装着時は床をキズつけないように敷物を敷いてください。



③ 本体の頭部左右にⒶ本体用カバーを掛けます。

④ 座面の前側に引っ掛けるように装着します。

⑤ 本体左右の可動部と本体用カバーの継ぎ目が合うように引き寄せます。

⑥ Ⓐ本体用カバーのⓐ保護用テープ（太）を取りはずし面ファスナーどうしを貼りあわせます。

⑦ 全体の形を整えた後、カバー内側に取り付けてあるⓐ保護用テープ（細）を取りはずし面ファスナーをⒶ本体に貼り付けてください。
（本体には面ファスナーのメス側はありません。そのまま貼り付けてください。）

カバーの装着方法（つづき）

2 Ⓑクッション用カバーの３か所のファスナーを開け、それぞれの口からクッションを挿入します。





頭部インナークッション（小）、背部インナークッション（中）は上下の向きはありません。
座部インナークッション（大）は縦ステッチのある側を奥にして挿入してください。

3 **1**と**2**を連結し取り付けます。



① Ⓑクッション用カバーの頭部裏側にあるファスナーと本体用カバーの頭部表側にあるファスナーを連結し取り付けます。



ファスナーを閉じる際は、閉じていく方向の周囲の布をたぐりよせながら行ってください。

また、本体をはさみ込まないように注意してください。
本体をファスナーにはさみ込みますと破損するおそれがあります。

② Ⓑクッション用カバー裏側にあるⓐ保護用テープ（太）を取りはずし、面ファスナーをそのまま本体に貼り付けます。

お願い（その他 注意）	●カバーは装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着はきつく感じられる場合がありますので、以下に注意してください。（特に洗濯後の装着はご注意ください。） ●ⓐ保護用テープは面ファスナーによる生地のひっかけやすりキズから保護するためのものです。装着作業中は面ファスナーからはがさないでください。 ●カバーやファスナーへ強い力を加えますと、縫製部分やファスナーのエレメントが破損するおそれがありますのでご注意ください。 ●はがしたⓐ保護用テープはⓑ保護用テープ収納袋に入れて保管し、クリーニングなどでカバーを着脱する際には、再度面ファスナーに貼り合わせてください。