【キズ防止パーツ】
※ご使用になる前に必ずお読みください。
●本品はシリコーン樹脂製のパーツです。
⃠小さなお子様には絶対与えないでください。思わぬ事故の原因になります。
⃠誤飲や窒息のおそれがありますので、絶対に口の中に入れないでください。
⚠本品を本体の脚部に取り付ける際は、ケガをしないよう取り扱いに注意してください。
⃠火気の近く、直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用、保管はしないでください。
⃠本来の用途以外には使用しないでください。

[Anti-scratch part]
*Be sure to read before use.
●This product is made from silicone resin.
⃠Never give to small children. Doing so may result in unexpected accident.
⃠Do not hold the product in your mouth. Doing so may cause accidental swallowing or suffocation.
⚠Be careful not to get injured when attaching the product to the legs of the main unit.
⃠Do not use and store in places near open flames, exposed to direct sunlight, or with high temperature and humidity.
⃠Do not use for other than its intended purpose.

【防划伤部件】
※使用前，请务必阅读。
●本部件由硅胶制成。
⃠请切勿给予儿童。否则可能会导致意外事故。
⃠请切勿放入口中。不小心吞下可能会导致窒息。
⚠在主体的脚部安装本部件时，请务必小心操作，以免受伤。
⃠请勿于火源附近、阳光直射或高温潮湿的场所使用或保管。
⃠请勿用于原本用途以外的用途。

⚠使用上の注意
❗透明袋は包装材です。開封後はすぐに捨ててください。⃠袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する可能性があります。⃠お子様の手の届く所でのご使用はおやめください。ケガをするおそれがあります。⃠高所や不安定な場所で使用・保管はしないでください。落下してケガや破損の原因になります。●本製品の上に乗らないでください。⃠重ねて使用しないでください。❗開閉部に手の指など、はさまないよう取り扱いにはご注意ください。⃠引出しを勢いよく引っ張りすぎないでください。引き出す角度によっては、サポート用の突起に当たらず、引出しがすべり落ちて、ケガをするおそれがあります。●本体（内側）・引出しには、引出しが勢いよく飛び出して落下しないように、サポート用の突起が付いています。●本体を引きずらないでください。机やテーブルにキズをつけるおそれがあります。移動させる際は必ず持ち上げてください。❗床に置いてご使用される場合、キズ防止のため付属のシリコーンパーツを取り付けてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。❗耐荷重は10 kgです。耐荷重を守ってご使用ください。❗均等に荷重がかかるように製品を設置してください。中央部に荷重が集中すると、変形する可能性があります。⃠修理及び改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。⃠故意に変形させないでください。不安定になり、落下して破損・ケガの原因になります。⃠使用環境によっては、錆が発生する可能性がありますので、高温多湿となる場所でのご使用はおやめください。❗濡れた場合は乾いた布で水分を拭き取り、風通しのよい場所で自然乾燥させてください。濡れたまま放置しますとカビやサビ、変色等の原因になります。❗本製品に破損や変質が生じた場合は、使用を中止してください。⃠本来の用途以外には使用しないでください。●引出し内寸：約幅239×奥行221×高さ39 mm

⚠CAUTION
❗The transparent plastic bag is a packaging material. Dispose of it immediately after unpacking the product. ⃠Do not pull the package bag over the head or cover the face with it. Doing so may cause suffocation. ⃠Do not use within reach of small children. They may get injured. ⃠Do not use or store on a high or unstable place. Doing so may cause the product to fall, leading to injury and/or damage. •Do not stand/sit on the product. ⃠Do not stack the product. ❗Be careful not to get your fingers caught in the lid and gaps. ⃠Do not forcefully pull out the drawer. It may not come in contact with the drawer stop (protrusion) depending on the angle, causing the drawer to fall out, resulting in injury. •Main Unit (Inner side) ・The product has a drawer stop to prevent the drawer from sliding open too fast and falling out. •Do not drag. Doing so may cause scratches on the desk or table. Lift up when moving. ❗When using the product on the floor, attach the provided anti-scratch silicone parts. Otherwise the floor may get scratched. ❗The withstand load is 10 kg. Keep within this withstand load. ❗Install the product with the weight evenly distributed. If the weight is concentrated on the centre of the product, the product may deform. ⃠Do not attempt to repair or modify. Doing so reduces the strength of the product and may lead to injury. ⃠Do not deform the product intentionally. The product may become unstable and fall, resulting in damage or injury. ⃠The product may rust depending on the use environment. Do not use in a place with high temperature and humidity. ❗If the product gets wet, wipe off the moisture with a dry cloth and let it dry naturally in a well-ventilated area. Leaving it wet can lead to mould, rust, or discolouration. ❗Stop use if the product is damaged or deteriorated. ⃠Do not use for other than its intended purpose. •Drawer Inside Dimension: Approx. W239×D221×H39 mm

⚠注意点
❗透明袋为包装材料，开封后请立即废弃。⃠请勿将袋套在头上或盖在脸上。否则可能会导致窒息。⃠请勿放在儿童可以触及的地方使用，否则可能导致受伤。⃠请勿于高处或不平稳的场所使用或保管。如掉落时可能会导致人员受伤或产品损坏。•请勿坐或站于上面。⃠请勿重叠放置使用。❗请小心操作，防止手指等被夹在开闭处。⃠拉开抽屉时请勿用力过猛。根据拉出角度，防脱用凸起部件有可能起不到作用，可能会因抽屉滑落而导致人员受伤。•主体（内侧）及抽屉上配有防脱用凸起部件，以免抽屉滑落。•请勿拖拽主体。 否则可能划伤书桌或餐桌的表面。请务必抬起后再移动。❗在地板上面使用时，请安装附带的防划伤硅胶部件。如果不安装该部件，可能会导致地板划伤。❗承重值为10 kg。使用时请务必遵守。❗设置产品时，请确保让产品负载均衡。如果负载集中在中心部位，可能会发生变形。⃠请勿修理或改装。否则可能会影响产品的强度或导致人员受伤。⃠请勿故意使产品变形。否则可能会因不稳定或掉落而导致产品损坏或人员受伤。⃠根据使用环境的不同，产品可能会生锈。请勿于高温潮湿的场所使用。❗如果被水弄湿，请用干布擦拭水分后放置于通风良好的场所进行自然风干。如果在潮湿的状态下放置不管，可能会导致发霉、生锈、变色等。❗如本产品出现损坏或变质时，请停止使用。⃠请勿用于原本用途以外的用途。•抽屉内部尺寸：长239×宽221×高39 mm