

## オーク無垢材チェア ブナ無垢材チェア ウォールナット無垢材チェア

### 取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。  
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

| もくじ              | ページ |
|------------------|-----|
| 重要なお知らせ（安全上のご注意） | 2～3 |
| パーツリスト           | 4   |
| 各部の名称            | 4   |
| ご使用方法            | 4   |
| お手入れ方法           | 5   |
| ご使用に際して          | 5   |
| 製品仕様             | 6   |
| お問い合わせ先          | 6   |

# 重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



### 警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



### 注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

## ●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。




### 警告



禁止

- 乳幼児を寝かさないうでください。床への落下や窒息など思わぬケガをするおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。
- 座面の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使用しないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガをする原因となります。
- 座った状態でチェアを傾けるなど不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒や商品の破損により思わぬケガをする原因となります。
- 座面以外に座らないでください。ケガの原因になることがあります。
- 2人以上では使用しないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因になることがあります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因になります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因になります。
- 製品の脚で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因になることがあります。
- 不要になった包装材料のプラスチック製の袋は乳幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。

| ⚠ 注意                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  <br/>禁止 </div>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●多湿の場所（目安：湿度70%以上でかつ室温20℃以上）で長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。</li> <li>●移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。</li> </ul> <div>  </div>                                                                                       |
|                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。</li> <li>●フェルトを貼った状態では凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。</li> <li>●破損や変形、木部の欠けなど生じた状態では使用しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。</li> <li>●修理及び改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。</li> </ul>                                                                             |
| <div>  <br/>行う </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。ホルムアルデヒド放散量の少ない木材を使用しておりますが、ホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。</li> <li>●使用時は脚の裏にフェルトなどの保護材を貼るか、敷物を敷くなどしてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。また、クッションフロアなどの場合は木部の塗料とクッションフロアの反応により変色する可能性があります。</li> <li>●各部にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。商品の破損やケガの原因となります。</li> </ul> |

| お願い (その他 注意) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。</li> <li>●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。</li> <li>●直接日光のあたる部屋へ設置する場合はカーテンなどを利用し、直接日光があたらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。</li> <li>●暖房器具を使用する場合は室内温度は適正に保つようにしてください。冬場など暖房器具による室内の極端な乾燥は天然木材の割れや反りの原因になります。</li> <li>●チェアに直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニール等長時間覆って使用しないでください。反ったり、変色したりする原因となります。</li> <li>●廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。</li> <li>●シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。</li> <li>●化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりすることがあります。</li> <li>●組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。</li> </ul> |

# パーツリスト

オーク材

ブナ材

ウォールナット材

共通

※各リストはオーク材・ブナ材・ウォールナット材ともに共通です。

① 本体 × 1




## フィッティングパーツ

② フェルト × 4



## 各部の名称




## ご使用方法

必要に応じて、床面の保護の為に付属②フェルトを脚の底に貼ってください。

お願い  
(その他  
注意)

貼られる際は、貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかり押さえて、ムラなく接着してください。



# お手入れ方法

## 保守点検

- 各部にゆりみやぐらつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。  
商品の破損やケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

## 木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。硬い布でほこりのあるままでこすると細かいキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間、接触させておくと変色したり表面がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

# ご使用に際して

## 天然木について

- 本商品は天然木を使用しているため、木目や色合い等、天然木材特有の個体差があります。  
そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木は下記条件により割れや反りなどが発生することがありますのでご注意ください。
  - ①直射日光のあたる場所でのご使用はできる限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場所は、カーテンなどでできる限りお避けください。
  - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
  - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。

## ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは  
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材、壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気をしてください。



注意

❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。  
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は特に換気をするようご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

- 化学物質に敏感な体質のお客様へ  
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましてもホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。  
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談ください。
- 無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れて出荷しています。  
狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、少しでもお客様のお手元に届くまでにホルムアルデヒド濃度を低下させるためにホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れてあります。  
※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は、効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

## 製品仕様

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 品 名     | オーク無垢材チェア                         |
| J A N   | 4934761413464                     |
| 製 品 寸 法 | 幅510×奥行505×高さ730 mm(座面の高さ：433 mm) |
| 製 品 質 量 | 約6.5 kg                           |
| 用 途     | チェア（1人用）                          |
| 材 質     | 構造部材：天然木（オーク材）<br>表面加工：オイル仕上げ     |
| 原 産 国   | 日本                                |

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 品 名     | ブナ無垢材チェア                          |
| J A N   | 4548076392422                     |
| 製 品 寸 法 | 幅510×奥行505×高さ730 mm(座面の高さ：433 mm) |
| 製 品 質 量 | 約6 kg                             |
| 用 途     | チェア（1人用）                          |
| 材 質     | 構造部材：天然木（ブナ材）<br>表面加工：オイル仕上げ      |
| 原 産 国   | 日本                                |

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 品 名     | ウォールナット無垢材チェア                     |
| J A N   | 4548076392439                     |
| 製 品 寸 法 | 幅510×奥行505×高さ730 mm(座面の高さ：433 mm) |
| 製 品 質 量 | 約5.5 kg                           |
| 用 途     | チェア（1人用）                          |
| 材 質     | 構造部材：天然木（ウォールナット材）<br>表面加工：オイル仕上げ |
| 原 産 国   | 日本                                |

## お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

**株式会社 良品計画**

お客様相談室でんわ  
 **0120-14-6404**