

MUJI 無印良品

LEDランタン
型番 MJ-LTNF1

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。


安全上のご注意

- 図名の説明
⊘ は、禁止 (してはいけないこと) を表しています。
❗ は、指示する行為を必ず守ることを示しています。
- ⚠ 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
- ❗ 電池の液が目に入ったときはすぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。失明などのおそれがあります。
 - ⊘ ・電池をショートさせない。・電池を分解しない。・電池に傷をつけない。・電池を充電しない。・電池を加熱しない。・電池を火の中に入れない。・古い電池と新しい電池を混ぜて使わない。・新旧、異種の電池を混用しない。電池の液漏れや発熱、破裂をするおそれがあります。
 - ⚠ 注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。
 - ❗ 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。故障の原因となります。
 - ⊘ 電池スパーサー等は使用しないでください。動作不良や故障の原因となります。
 - ⊘ 専用LED電球以外を使用しないでください。正常に点灯せず故障の原因となります。
 - ❗ グローブやバッテリーカバーが確実に締まっていることを確認の上、吊るしてください。緩んでいると突然落下しケガや破損につながります。
 - ⊘ 小さなお子様の手の届くところで使用や、保管をしないでください。ケガをするおそれがあります。
 - ⊘ 火のそばでの使用や保管はしないでください。破損や故障の原因となります。
 - ⊘ IPX4の防水仕様となっていますので、強い雨の下で使用しないでください。本体内部へ浸水し故障の原因となります。
 - ⊘ 水中での使用はしないでください。本製品は完全防水ではありませんので、故障の原因となります。
 - ⊘ フィラメントLED電球をのぞき込んだり、光を直接目に当てないでください。視力低下や目に悪影響を及ぼす場合があります。
 - ⊘ 落下や衝突など強いショックを与えないでください。フィラメントLED電球の割れや故障の原因となります。
 - ⊘ 専用フィラメントLED電球を他の照明機器に使用しないでください。フィラメントLED電球の故障の原因となります。
 - ⊘ 濡れた手で電池交換をしないでください。発熱や発火、感電の原因となります。
 - ❗ 使い切った電池は本体から取り出してください。放置しておくと電池の液漏れが発生する可能性があります。
 - ❗ 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。放置しておくと電池の液漏れが発生する可能性があります。
 - ⊘ 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。電池の液漏れが発生する可能性があります。
 - ⊘ 分解しないでください。故障の原因となります。
 - ❗ 各部のゆるみがないか定期的に点検してください。緩んでいると突然落下しケガや破損につながります。

お知らせ

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 光源のLED素子は交換できません。


セット内容



ランタン本体 × 1個




ハンガーフック × 1個



取扱説明書(保証書付) × 1部(本書)

各部の名称



バッテリーカバーのしめ方

本体凹部にバッテリーカバー凸部を差し込みます。バッテリーカバーを時計回りに回転が止まるまでしっかりとしめてください。

本体凹部

バッテリーカバー凸部

ダイヤルスイッチの操作方法

押す

調光方法

回す

弱 強

最弱時：赤点滅 / 最強時：緑点滅

グローブの取外しおよび取付け方法

◀取外し方法
グローブを反時計回りに回す。

ガイドレール①

あける

しめる

ダイヤルスイッチ

ガイドレール②

◀取付け方法
ガイドレール①とガイドレール②がぶつからないようにグローブをかぶせる。グローブを時計回りに回し、しっかりとしめる。

*グローブがしっかりとしまった事を確認してください。

ハンガーフックの使用法

本体を吊るす際にご使用ください。

ビルトインフックの使用法

フックを立ち上げ、安全な場所に用いてご使用ください。

機能説明

■ **点灯モード切替機能**
消灯状態からダイヤルスイッチを押し、下図のように操作します。
●点灯モード > キャンドルモード > 消灯

消灯 押す 点灯 押す(5秒以内) 点灯(キャンドル) 押す

押す(5秒以上)

■ **キャンドルモード**
蠟燭のように灯りが揺らぎます。

■ **インスタントオフスイッチ機能**
点灯後、一定時間経過後にダイヤルスイッチを押すと、どのモードからでも消灯できます。

■ **ダイヤル式調光機能**
点灯モード時にダイヤルスイッチを回すと明るさの調節が可能です(強～弱点灯)。
*ダイヤルスイッチは、最弱時および最強時に到達しても回り続けます。
*キャンドルモード時は調光できません。

弱点灯 強点灯

左へ回す 右へ回す

■ **光量インジケーター**
ダイヤルスイッチでの調節時、最弱時および最強時に到達した時点でインジケーターが2回点滅しお知らせします。
●最弱時：赤点滅 / 最強時：緑点滅

■ **光量メモリー機能**
再点灯時、前回消灯時点の光量で点灯します。(点灯モードのみ)

お手入れ

●乾いた柔らかい布をご使用ください。

電池、製品の廃棄について

●お住まい地域の自治体の指定に従ってください。
●電池、LED電球、本体を区別して廃棄してください。

故障かな?と思ったら		
現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
	バッテリーカバーが正しくしまっていない。	最後までしっかりしめてください。
	専用フィラメントLED電球が正しく取付けられていない。	最後までしっかり取付けてください。
暗 い	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。

仕様	
使用光源	LEDフィラメント電球(電球色)×6本
全光束*	点灯モード(最弱時) 約 15ルーメン 点灯モード(最強時) 約 400ルーメン
使用電池	単1形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間	点灯モード 点灯(強) 約 30時間 点灯(弱) 約 200時間 キャンドルモード 約 200時間
本体サイズ	約 φ101.5×高さ 203.0 mm
本体質量	約 761 g (電池含む)
光源寿命	約 25,000 時間(初期の70%の明るさ)
動作温度	5 ～ 35 ℃
防水性能	IPX4(防水保護等級4)準拠
主な材質	本体、グローブ、ハンガーフック：ポリカーボネイト樹脂 / キャリングハンドル：スチール

*製品の性能表記はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。
*全光束の表記は、グローブを外した状態での計測値です。
*グローブを取り付けると明るさは1割から2割程度減衰します。

保証とアフターサービス

MUJI 無印良品

LEDランタン

保証書

型 番	MJ-LTNF1		
お買い上げ日	年 月 日		
保証期間	お買い上げ日より1年		
お 客 様	ご住所	〒	
		☎	
	ご芳名	様	
販売元	株式会社 良品計画		製造管理元
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3			ジェントス株式会社
お客様相談室	☎ 0120-14-6404		
保証書貼付用レシート貼付欄			

保証書貼付用レシートが未貼付の場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

保証規定

- 本製品を購入した際の「保証書貼付用レシート」に記載の日付がお買い上げ日となります。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理させていただきます。お買い上げの販売店に製品と本書を必ずご持参ください。(本書が保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。)
- 使用上の誤りまたは移動、落下などにより、故障及び破損した場合は、保証期間内でも有料修理となります。また、この製品は一般家庭用として作られたものです。営業目的で使用し故障した場合も同様に有料修理となります。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の交換などにつきましてはおわかりにならない場合は、お買い上げの販売店または良品計画「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間後のアフターサービスについても、お買い上げの販売店または良品計画「お客様相談室」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様の個人情報を、製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。