


獨立筒支撐型床墊

高密度獨立筒翻身型床墊

超高密度獨立筒包覆型床墊



使用說明書

衷心感謝您惠購本產品。
使用前請詳閱本說明書，瞭解內容後依照正確方式使用。
此外，請將本說明書妥善收存於可以隨時查閱處。

產品規格

品 名	獨立筒支撐型床墊			
規 格	S	SD	D	Q
J A N	4550583435455	4550583435615	4550583435622	4550583435639
產品重量	約22 kg	約27 kg	約32 kg	約36 kg
品 名	高密度獨立筒翻身型床墊			
規 格	S	SD	D	Q
J A N	4550583435479	4550583435486	4550583435493	4550583435509
產品重量	約21 kg	約26 kg	約30 kg	約35 kg
品 名	超高密度獨立筒包覆型床墊			
規 格	S	SD	D	Q
J A N	4550583435523	4550583435530	4550583435547	4550583435554
產品重量	約22 kg	約26 kg	約31 kg	約35 kg
產品尺寸	約寬990×深1960 ×高210mm	約寬1220×深1960 ×高210mm	約寬1420×深1960 ×高210mm	約寬1620×深1960 ×高210mm
用 途	床墊（1人用）	床墊(1～2人用)		
材 質	【床墊】彈簧線圈：金屬（鋼）。填充物：聚氨酯泡棉、毛氈（聚酯纖維）。【床套（表層布）】聚酯纖維100%。			
原 產 國	馬來西亞			

※ 高密度、超高密度：與本公司產品相比

保養方式

- 為避免床墊受潮或凹陷，請每 2 個月更換一次床墊方向（前後），同時也請重新調整內部 ㊤ 彈簧床墊組的位置。
- 使用時請套上床包等另外販售的寢用織品
- ㊤ 床套／上層、㊤ 床套／下層的洗滌方法請參考床套上的洗標，依照正確指示清洗。
- ㊤ 床套／上層、㊤ 床套／下層的安裝及拆卸方法請參閱使用方法的說明。

使用須知

- 移動說明
- 移動已組裝好的床墊時，請務必由 2 名以上成人，雙手放在下方，將床墊整個抬起後再搬運。切勿在地板上拖行。

- 丟棄說明
- 欲丟棄時，請依照各地區的規定處理。

商品諮詢

若有商品相關問題，請洽原購買門市服務人員或以下客服專線。

授 權：良品計畫 株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地 址：台北市松山區八德路四段760號13樓
客服專線：0800-50-51-51
客服服務時間：週一～週五 9:00－12:00
（例假日除外） 13:00－18:00

重要須知（安全注意事項）

為了防止使用者及他人遭受危害或損失，本說明書中記述了警告和注意事項。請務必遵守。

⊘

不得執行，「禁止」的事項。

!

嚴守，「強制」遵守的事項。

⊘

警告

可能會導致死亡或重傷的內容

⊘

禁止

- 請勿讓嬰幼兒睡在本產品上，以避免跌落地板或窒息等意外發生。
- 請勿使商品單邊過度負重，以避免商品破損導致人員受傷。
- 請勿站立於床上、在床上彈跳，以避免跌倒、商品受損或人員受傷。
- 使用人數請勿超過規定，以避免因商品受損導致人員受傷。（詳細資訊請參考產品規格說明。）
- 不要的包裝材料請放置於嬰幼兒無法取得處，以避免包裝材料套住頭部，阻礙口鼻呼吸而導致窒息。

!

嚴守

- 請確保燈具點亮時，棉被或床單不會接觸到照明器具，以避免因發熱而引發火災。
- 請定期將床墊自床鋪取下通風。床墊內部的溫差、濕氣容易孳生黴菌，危害健康。

⊘

注意

可能會造成傷害或物品損壞的內容

!

嚴守

- 請定期為房間換氣，特別是以下情況下容易孳生黴菌或塵蟎，危害健康：
 - ・ 濕度高的季節
 - ・ 如冬季等，室外空氣寒冷與室內溫度形成強烈溫差，引起結露現象
 - ・ 過度使用加濕器
- 床墊上請加裝保潔墊，以防止汗水所造成的濕氣或污垢直接弄髒床墊。

請求（其他注意事項）

㊤ 床套／上層、㊤ 床套／下層的洗滌方法





- 可洗滌的洗衣機容量（參考值）：容量8kg以上。
※為防止洗衣機受損或發生事故，請遵照洗衣機使用說明書上「洗衣機容量、清洗方式」的指示說明。若家用洗衣機無法清洗時，請洽詢專業洗衣店。
- 清洗時請務必使用洗衣網。直接清洗，可能會在洗滌過程中飛出洗衣槽。
- 請勿使用滾筒烘衣機烘乾。

其他


- ㊤ 彈簧床墊組及 ㊤ 軟墊無法清洗。
- ㊤ 軟墊經年使用會產生黃變現象，敬請理解與見諒。

※ 床墊指的是「完成圖」的狀態，彈簧床墊組指的是「㊤ 彈簧床墊組」的狀態。

配件清單

① 彈簧床墊組 ×3	② 軟墊 ×1	③ 床套／上層 ×1	④ 床套／下層 ×1
			
※ 以不織布包覆。	※ 以不織布包覆。		


各部位名稱 (送達時為完成圖的狀態)



使用方法


拆卸床套的方法

- 1 握住拉鍊頭將拉鍊拉開、取下 ③ 床套／上層。



請求 (其他注意事項) 拆卸及安裝床套，請務必由2人以上共同作業。

- 2 取出 ① 彈簧床墊組和 ② 軟墊。



請求 (其他注意事項) 請勿拉開 ① 彈簧床墊組和 ② 軟墊外側不織布的拉鍊。

安裝床套的方法


- 1 ① 請確認 ① 彈簧床墊組和 ② 軟墊上寫有「下面」的標記。

下面
BOTTOM SIDE




① 彈簧床墊組和 ② 軟墊有正反之分，有「下面」標記的是反面。
❗ 請務必將反面朝下擺放。若是 ① 彈簧床墊組和 ② 軟墊的擺放方向不正確，可能會造成產品破損、人員受傷。


- 2 將 ① 彈簧床墊組有著上圖所示「下面」標記側朝下，貼著展開來的 ④ 床套／下層的內側，先放入左右兩塊，最後再把中間那一塊擺放進去。




- 3 擺完3塊 ① 彈簧床墊組後再將 ② 軟墊疊放上去。



- 2 在上面蓋上 ③ 床套／上層，再將 ④ 床套／下層上的拉鍊頭扣到 ③ 床套／上層上的拉鍊固定裝置。



- 3 請從上方緊緊按住 ③ 床套／上層，慢慢地將拉鍊拉上。



最後整平 ③ 床套／上層和 ④ 床套／下層即完成。 (完成圖)



- ❗ 請勿清洗 ① 彈簧床墊組和 ② 軟墊。兩者的材質與規格皆無法水洗。
- ❗ 請勿強行開合 ③ 床套／上層和 ④ 床套／下層的拉鍊。為了讓床套能貼合本體，尺寸製作得較緊密，如果安裝時（特別是洗滌後）覺得緊繃，開合拉鍊時還請特別小心，以防商品破損。
- ❗ 請注意勿被 ③ 床套／上層和 ④ 床套／下層的拉鍊頭弄傷。
- ❗ 使用時請小心 ③ 床套／上層和 ④ 床套／下層的拉鍊頭，以防刮傷床頭板或牆壁。