

MUJI 無印良品

فواحة العبير

HAD-001-GLW-A0

دليل المستخدم

شكرا لك على شراء هذا الجهاز.

لضمان سلامتك واستمتاعك ، يرجى قراءة وفهم هذا
الدليل قبل الاستخدام.

بعد قرائتكم لهذا الدليل، ضعه في مكان آمن وسهل
الوصول كي يكون مرجع لك لأي أسئلة مستقبلاً.

الإصدار ١.٠
٢٠١٦، ٨

جدول المحتويات

- ٥-١... مقدمة
- ٦... حول الزيوت الأساسية
- الاستمتاع بفواحتك
- ٧... المكونات
- ٨... أسماء القطع
- ٩-١٣... استخدام فواحتك
- ١٤-١٥... تنظيف التسربات
- ١٦-١٨... الرعاية والتخزين
- ١٩... التصريف
- ٢٠-١٩... استكشاف المشاكل وإصلاحها
- ٢١... المواصفات
- ٢٢... دليل البدء السريع

المقدمة

لسلامتك، رجاءً اقرأ وأتبع جميع الإرشادات

- هذا الجهاز للاستخدام المنزلي.
 - هذا الجهاز لم يصمم كي يكون إضائه داخلية للغرفة.
 - هذا المنتج يمكن استخدامه من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وما فوق. والأشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة إذا أتيحت لهم الإشراف على تعليمات حول استخدام الأجهزة بطريقة آمنة وفهم المخاطر الناجمة عنها.
- يشمل دليل المستخدم هذا الرموز والأيقونات لتحذير المستخدم ومنع المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الاستخدام غير السليم لهذا الجهاز. هذه الرموز والعلامات يقصد بها المعاني التالية.

معنى العلامة \ الرمز	
	⚠ هذا الرمز يشير إلى مسألة تستدعي الحذر الشخصي
	⊘ هذا الرمز يشير إلى فعل ممنوع.
	⚠ هذا الرمز يشير إلى المسألة التي لو تجاهلها، قد يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة الرئيسية في حالة من الاستخدام غير السليم لهذا الجهاز.

قبل استخدام هذا الجهاز

لا تحاول ادخال مسامير او اسلاك او اي جسم غريب في منفذ فواعة الضباب او في الطبقات او ثغرات هذا الجهاز. ← هذا الفعل قد يؤدي الى صدمة كهربائية أو إصابة.	
محظور	لا تحاول تعديل هذا الجهاز. لا تسمح لأي شخص آخر غير فني صيانة مؤهل لتفكيك أو إصلاح هذا الجهاز. ← اذا تمت المحاولة لتعديل هالجهاز فمن الممكن ان يسبب حريقا او صدمة كهربائية او اصابة او عطل للمنتج.
لا ينبغي أن يلعب الطفل مع الجهاز.	لا تقم بتعديل
محظور	



محظور

لا تستخدم هذا الجهاز اذا كان المحول او موصل الكهرباء AC أصبح تالفاً، او اذا لم تكن التوصيلة مركبة بشكل جيد في مأخذ التيار الكهربائي.
← هذا الفعل قد يؤدي الى صدمة كهربائية، دورة قصيرة، أو حريق.

الأيدي
المبللة
ممنوعة

لا تحاول إدخال/نزع القابس الكهربائي بأيدي مبللة.
← هذا الفعل قد يؤدي الى صدمة كهربائية أو إصابة.

لا تغمر أو تصب الماء على هذا الجهاز أو على محول AC لها.
لا تستخدمه أو تضعه في أماكن معرضه للرطوبة العالية مثل الحمام، غرف تبديل الملابس، البيوت الخضراء، الخ.
← هذا الفعل قد يؤدي الى صدمة كهربائية أو إصابة.

لا تلمس حاجز الموجات فوق الصوتية لهذا الجهاز.
← لا تلمس بشكل مباشر، تضرر ، أو الدفع على حاجز الموجات فوق الصوتية.
اذا فعلت ذلك فمن الممكن ان يسبب حادث او عطل.

محظور

لا تضر سلك محول الكهرباء AC، ثني السلك بقوة، وسحبه، أو تحريف السلك. لا تسمح أن يكون السلك بالقرب من مكونات الساخنة، وعدم تعيين العناصر الثقيلة على الجزء العلوي من السلك محول AD. لا تضغط السلك بين أشياء أخرى أو المحاولة لتعديل السلك بأي شكل من الأشكال.
← القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الحبل، والحرائق، أو الصدمة الكهربائية.

محظور

لا تركبه أو تستخدمه في تناول الاطفال او الحيوانات الأليفة.

← القيام بذلك قد يؤدي إلى تحول الجهاز على أو في حوادث أخرى مثل صدمة أو إصابة الكهربائية.

محظور

استبدال المياه في خزان المياه مع مياه صنبور نظيفة على أساس يومي.

نظف خزان المياه بصفة دورية ، واحرص دائما على أن يكون خزان المياه في حالة نظيفة.

← قد يؤدي عدم القيام بذلك الى نمو البكتيريا أو العفن، أو قد يؤدي إلى الروائح الكريهة أو الظروف الأخرى التي قد تكون ضارة لصحتك.

في حالات نادرة، يمكن أن العفن أو البكتيريا يؤدي إلى ردود فعل شديدة الحساسية، وهذا يتوقف على حالة الشخص أو حيوان أليف في السؤال.

مطلوب

إستعمال هذا الجهاز



إلغاء
توصيل
السلك

إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي مع الجهاز أو محول التيار المتردد، والتوقف فوراً عن استخدام الجهاز إزالة محول قابس التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي.
← الاستمرار في استخدام هذا الجهاز على الرغم من عمليات غير طبيعية قد تؤدي إلى الحرق، صدمة كهربائية أو إصابة أخرى، أو عطل
عند ملاحظة عملية غير عادية من الجهاز الخاص بك، التوقف فوراً عن استخدام الجهاز واستشر الموزع الخاص بك.

محظور

هذا الجهاز ليس جهاز الاستنشاق الطبي أو المبخر.
لا يستنشق عمدا البخار المنبعث من مأخذ النافث مباشرة.
← القيام بذلك قد يكون خطراً على صحتك.
لا تستخدم هذا الجهاز لأي غرض آخر سوى انبعاث الرائحة ونشرها.

بعد الإستعمال

محظور



افصل
الجهاز

لا يجوز إجراء تنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف.

افصل محول التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي عندما لا تكون قيد الاستعمال.
← العزل تدهور قد ينتج عنه حريق ماس كهربائي أو صدمة كهربائية.

استخدم فقط بمنظف محايد عند الرعاية الخاصة بهذا الجهاز.

محظور

← عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تبقى بقايا للمنظف داخل خزان المياه، مما قد يسبب غازات سامة أو تعطل للمنتج.



مطلوب

انفض الغبار عن قابس التيار الكهربائي بشكل دوري.
← تراكم الغبار يمكن أن يؤدي إلى فشل العزل بسبب الرطوبة، والحرائق والصدمات الكهربائية، أو غيرها من الحوادث.



مطلوب

أداء الرعاية واستنزاف المياه من الجهاز عن طريق اتباع الإرشادات الصحيحة والطرق الموضحة في دليل المستخدم هذا.

← التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي قد يؤدي في الماء يدخل المكونات الكهربائية والحرائق والصدمات الكهربائية، أو دوائر قصيرة.

تحذير	هذا الرمز يشير الى الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة المستخدم أو أضرار في الممتلكات المادية.
-------	---

قبل استخدام هذا الجهاز

!	استخدم ماء الصنبور النظيف بدرجة حرارة الغرفة دائماً. ← استخدام الماء الدافئ / الساخن قد يؤدي إلى تشويه أو خلل الجهاز.
!	عندما لا تستخدم الجهاز لفترة من الوقت، اتباع الإجراءات على النحو المفصل تحت رعاية / التخزين قبل استئناف الاستخدام.

لا تستخدم هذا الجهاز في المواقع التالية.

← القيام بذلك قد يؤدي إلى انهيار الجهاز، عطل أو تلف المناطق المحيطة بها.

- ضع مكان الموقع الذي يسمح أكثر بانبعاث الضباب من الجهاز إلى ان تتلامس مباشرة مع الأثاث والملابس والستائر والجدران وثائق أو بضائع ورقة أخرى، والسقف، الخ.
- لا تضعه في مكان تحت أشعة الشمس المباشرة، مواقع عرضة للحرارة الشديدة مثل سخانات أو مصادر اللهب، أو أماكن معرضة للرياح المباشر مثل مكيفات الهواء القريب.
- لا تضعه بالقرب من الأجهزة المنزلية الاخرى او من المعدات الثمينة ، على وسائل لبننة، أو على كومة / سجادة سميكة.
- لا تضعه على أسطح غير مستقرة / غير مسطحة.

محظور

باستخدام هذا الجهاز

!	ضع هذه الفواحة من قبل القسم السفلي منه عند رفعه للتحرك. ← عدم القيام بذلك قد يؤدي جهاز النثر الى السقوط أو الانقلاب، لأن الغطاء الخارجي لم يغلق بشكل آمن.
---	--

لا تلمس وحدة النثر أثناء وجوده في العملية أو مباشرة بعد إيقاف تشغيله.

← قد تصبح وحدة النثر ساخنة أثناء التشغيل، أو تكون ساخنة مباشرة بعد إيقاف تشغيلها.

لمس البخار لفترات طويلة من الزمن أو لمس وحدة النثر قد يؤدي إلى حروق.

!

تحذير الحرارة

لا تقم بإزالة الغطاء الخارجي في حين أن الجهاز يعمل.
← المياه أو الزيت العطري قد تمتد، مما تسبب في الأضرار التي لحقت المنطقة المحيطة بها أو يؤدي إلى خلل الجهاز.

محظور

دائماً استخدم الزيوت العطرية مع هذا الجهاز، واتبع الإرشادات أدناه.



مطلوب

← هذا المنتج هو فقط للاستخدام مع الزيوت الأساسية من ١٠٠٪ مستخلصات طبيعية. لا تستخدم العطور الاصطناعية أو المواد الكيميائية المشابهة مع هذا المنتج.
لا تستخدم أكثر من سبعة إلى ١٠ قطرات من الزيوت الأساسية في الشعير ٣٥٠ml من الماء. لا تستخدم الزيوت العطرية بشكل مفرط. استخدام مواد أخرى قد يؤدي إلى خطر التسمم أو الحرق.

لا تسد هذا الجهاز في حين خزان المياه فارغ.
← القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بالموجات فوق الصوتية الحجاب الحاجز، عطل، أو التسرب.

محظور

بعد الاستخدام

بعد الاستعمال، والتخلص من أي المياه المتبقية في خزان المياه.



مطلوب

← عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل أو تلف بسبب تجميد الماء، أو قد يؤدي إلى نمو البكتيريا، الخ.

لا تسد منفذ بخار الناثر أو كمية الهواء الموجود في الجزء السفلي من الجهاز.

محظور

← القيام بذلك قد يمنع خاصية معينة أو قد يسبب الضرر، قد لا يعمل بكفاءة، والحرارة المفرطة قد تتراكم، أو الخل.

لا تحاول ان تملء هذا الجهاز وهو في طور العملية.

← القيام بذلك قد يؤدي إلى إراقه الماء الساخن أو تنفث البخار.

محظور

لا تستخدم هذا الجهاز بشكل مستمر لفترات تزيد على ١٨٠ دقيقة.

محظور

← القيام بذلك قد يؤدي إلى الحرارة المفرطة في بالموجات فوق الصوتية الحجاب الحاجز وتعطل الجهاز.

عندما لا تستخدم هذا الجهاز لفترة طويلة من الزمن، افصله من مأخذ التيار الكهربائي.



مطلوب

عند تخزين، اتبع الإجراءات المفصلة في العناية / التخزين، والسماح للمنتج لتجف، ثم ضع في التخزين.

حول الزيوت العطرية

- استخدم دوما الزيوت الأساسية من النباتات الطبيعية ١٠٠٪ مقتطف مع هذا الجهاز.
- العطور والزيوت التي تحتوي على رائحة العطور الاصطناعية، والزيوت التي تحتوي على شوائب أو مواد صلبة، وما إلى ذلك يؤدي إلى خلل الجهاز. قراءة واتباع التحذيرات بشأن استخدام الزيوت الأساسية أدناه.
- استخدام ما بين سبعة إلى ١٠ قطرات (٠.٠٥ml-٠.٣٥) من الزيت العطري في ٣٥٠ML من الماء (خازنة كاملة).
- إضافة الزيوت العطرية إلى خزان مياه فارغ (أو منخفض) قد يؤدي إلى خلل

- الجهاز أو عملية غير سليمة. السماح للزيت العطري ليتلامس مباشرة مع الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية قد يؤدي إلى خلل في الجهاز أو عملية غير سليمة.
- عند تغيير نوع الزيت العطري، قد تكون قلق مع الرائحة العالقة. في هذه الحالة، اتبع الإجراءات الواردة في العناية / التخزين لتنظيف خزان المياه.
- يجب الحرص على عدم السماح للزيت العطري لتتلامس مباشرة مع سطح وحدة الناثر.
- القيام بذلك قد يؤدي إلى خلل أو قد يذوب مخرج الجهاز.

الاستمتاع بفواحتك

مصاييح "إل إي دي"

- الحد الأقصى للتشغيل بشكل متواصل هو ثلاث ساعات.
- * حجم الضباب قد تتقلب وربما يكون الوقت قد جان التشغيل أقصر اعتمادا على درجة حرارة الماء، درجة حرارة الغرفة، وغرفة الرطوبة.
- (مستحسن بيئة الاستخدام: درجة حرارة الغرفة ١٥ C°- ٢٥ C°، الرطوبة ٥٠٪-٦٠٪)

مؤقت




- المؤقت له أربعة إعدادات: ١٨٠ دقيقة، ١٢٠ دقيقة، ٦٠ دقيقة، و ٣٠ دقيقة.
- سوف يغلق الجهاز تلقائيا حين نهاية الوقت المحدد.

- مصاييح "إل إي دي" لديها اعدادان اثنان.
- كل ضغط على مفتاح الضوء تدور الضوء من خلال ارتفاع وانخفاض، وخارجها.
- * عند استخدامها مع وظيفة الضباب، ضوء LED سيقف في نهاية المؤقت أو عندما يصبح خزان مياه فارغ.

وظائف أخرى


- الغطاء الخارجي هو قابل للتعديل، ويمكن أن تتحول إلى تغيير اتجاه الضباب.

مكونات




دليل المستخدم (هذا الدليل)


كوب قياس المياه (100ML)




محول AC .



قابس .




Singapore




Singapore
Malaysia

اسماء القطع




استخدام فواحتك


١. افتح جهاز ناثر الرائحة الخاص بك




٢. إزالة ملصقات على السطح الخارجي رائحة الناثر



٣. إزالة رائحة الناثر الغطاء الخارجي




٤. إخراج محول AC، والمكونات، وكوب قياس المياه





* تشمل المكونات مخصص

* التخلص من هذا الجهاز، ومواد التعبئة والتغليف وفقا للوائح المحلية.


* صورة التوصيل هي لأغراض توضيحية. ٥. إدراج المكونات في محول AC



١. أدخل الطرف العلوي من المكونات . اضغط على علامة التبويب في وسط منطقة تركيب المكونات نحو الاتجاه الذي يشير إليه .PUSH




٢. وبعد ذلك، أدخل الطرف السفلي من المكونات في حين يتم الضغط على علامة التبويب إلى الجانب.




٣. دفع إلى أسفل حتى تسمع نقرة.

٦. قم بإزالة الغطاء الخارجي




* لا تلمس الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية داخل خزان الماء مباشرة. القيام بذلك قد يؤدي إلى خلل أو تسرب.

٧. تحويل وحدة الناثر على



٧. تحويل وحدة الناثر على تيار كهربائي DC وصلة دليل كابل

٨. أدخل سلك الكهرباء



٨. قم بتوصيل محول التيار المتردد وشملت إلى وصلة تيار كهربائي DC على السطح الخارجي للوحدة الناثر. وضع محول سلك التيار المتردد من خلال دليل كابل إلى اليمين أو اليسار. تعيين مستقر، سطح مستوى الجهاز و. * لا يسمح للوحدة الناثر ليجلس على رأس محول سلك التيار المتردد.

٩. ملء مع ماء الصنبور، إضافة زيت



- احرص على عدم تسرب أي مياه كما كنت ملء خزان المياه.
- بالتنقيط من الضروري النفط في خزان المياه.
- * استخدم دائماً كوب القياس المرفقة (100ML) لملء خزان المياه.
- * لا تحاول أبداً صب الماء في خلال منفذ النثر أو ملء خزان الماء مباشرة من الصنبور.
- القيام بذلك قد يؤدي إلى خلل الجهاز.
- * ملء خزان إلى ما بين 100ML (الحد الأدنى) و350ML (كحد أقصى).
- الضباب سوف لا يعمل بشكل طبيعي إذا لم يتم ملء الخزان بشكل صحيح كما هو مبين أعلاه.
- * لا تتكئ على وحدة النثر في زاوية عندما مملوءة بالماء.
- القيام بذلك قد تسمح للماء لدخول منفذ الهواء مما أدى إلى عطل.
- * معيار لمن الضروري النفط ما بين سبعة و 10 قطرات (30ml و 100ml) ل350ML من الماء (خزانة كاملة).

١١. أعد تركيب غطاء




- تأكد من أن الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي يتم وضع بشكل صحيح.
- ضع الغطاء الخارجي على الغطاء الداخلي.

١٠. قم بتوصيل محول التيار المتردد إلى تيار الكهربي.

- * لا يوجد سد العجز في هذا الجهاز عندما يكون خزان مياه فارغ.
- القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بالموجات فوق الصوتية الحجاب الحاجز، عطل، أو تسرب.

- * لا تعلق الغطاء الخارجي بشكل آمن، لذلك يمكنك وضع منفذ النثر إلى أي اتجاه كنت تفضل ذلك.
- * الضباب قد لا يعمل بشكل طبيعي إذا لم يتم محاذاة الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي أو هناك فجوة بين الغطاء الخارجي والجسم لوحدة النثر.
- * عند إزالة الغطاء الخارجي، بينما هناك ماء في خزان المياه، تعيين دائماً وحدة النثر على مكتب أو سطح مماثل. لا إمالة النثر في زاوية.

٢ . باستخدام العبير



① دفع التحول الضباب لمدة ثوان على الأقل.
ستبدأ ضباب لينبعث من النثر.



② دفع التحول ضباب مرة أخرى لتغيير الإعدادات إلى ١٣٠ دقيقة، ٦٠ دقيقة، ٣٠ دقيقة، أو إيقاف تشغيله.



③ لإيقاف الضباب، إما دفع التحول ضباب حتى دورات لإعداد إيقاف أو اضغط باستمرار على مفتاح ضباب لثانية واحدة على الأقل. (وفي أي مكان، وعقد التبديل ضباب لثانية واحدة أو أكثر سيجعل زمارة النثر وإغلاق الضباب).

* سوف يقلل النثر عند توصيله.

* دفع التحول الضباب عندما يكون خزان مياه فارغ (أو انخفاض) سيؤدي إلى ثلاثة الصفافير وضباب إيقاف تشغيل تلقائياً.

(لا يوجد إعلام الماء)

* عندما يتدفق الماء من خلال العملية، فإن النثر زمارة ثلاث مرات، وتغلق تلقائياً.

* نظرا لدرجة حرارة الماء والظروف نوعية المياه، وما إلى ذلك، تم تعيين النثر لتنبعث من حجم أصغر من الضباب عند أول تشغيل. فإن حجم تدريجيا والاستقرار.

* إذا توقف الضباب أثناء العملية، استخدام قطعة من القطن أو ما شابه لتنظيف الداخلي للمخرج غطاء النثر وكمية الهواء.

* الضباب قد لا تكون مرئية تبعاً لدرجة الحرارة والرطوبة، أو العوامل الأخرى المحيطة.

حتى لو كان ضباب من الصعب أن نرى، ليس هناك خلل طالما يتم إنشاء ضباب داخل خزان مياه ومروحة تعمل (يمكنك سماع محرك مروحة).


* قد يزيد حجم الضباب خلال الصيف أو في الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. في بعض الظروف، خزان مياه شغل كامل (٣٥٠ML) قد إفراغ قبل الانتهاء من الموقت ١٨٠ دقيقة، ويغلق النثر. هذا ليس خلل.

قد يقلل حجم الضباب خلال فصل الشتاء أو الظروف مع انخفاض درجات الحرارة والرطوبة. المياه قد لا يتم امتصاصها في أسرع وقت وضعها الطبيعي، ولكن هذا ليس خلل.

* ميسر قد تسقط من واجهة منفذ النثر، مما تسبب التكثيف حول النثر.

في هذه الحالة، ضع منشفة أو ما شابه ذلك دون مخرج النثر لامتصاص الرطوبة.

٢٠-١٢. باستخدام الضوء



① ادفع مفتاح الضوء.
وعلى ضوء تشغيل.



② ادفع مفتاح الضوء مرة أخرى للتنقل عبر
منخفضة ومعتلة الإعدادات.

* ضوء LED يوفر اثنين من الإعدادات: عالية ومنخفضة.
* وسوف يبدأ ضوء LED في الإعداد مرتفع.

* وفي نهاية جلسة محددة زمنياً، كل من النثر وضوء LED مع إغلاق.
* ضوء LED ستبقى على، حتى عند دورة يدويا من خلال إعدادات لتحويل النثر قبالة.
تذكر لتحويل الضوء لإيقاف عندما لا يكون قيد الاستعمال.
مواصلة الضغط على مفتاح الضوء لتحويل ضوء قبالة.
ومع ذلك، سوف تغلق ضوء الصمام أيضا قبالة عندما عقد ضباب التبديل أسفل لإيقاف النثر.


تنظيف انسكابات

إذا حدث يرجع يقلب أو إمالة وحدة الناثـر بينما هناك ماء في خزان الماء تسرب المياه قد تدخل المكونات الداخلية من الناثـر، مما أدى إلى عطل.
إذا حدث تسرب، تنفيذ الإجراءات التالية فوراً.

١. افصل محول التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي


* احرص دائماً على فصل محول التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي وإيقاف الناثـر قبل تنفيذ أي إجراءات.
* لا يوجد سد العجز في / فصل محول AC بأيـد مبتلة.

٢. إزالة محول قابس التيار المتعدد من وصلة تيار كهربائي DC




· بعد إزالة محول سلك التيار المتردد من دليل الكابل، وإزالة محول قابس التيار المتردد من وصلة تيار كهربائي DC.

٣. إزالة الغطاء الخارجي




* عند إزالة / استبدال الغطاء الخارجي، دوماً تعيين الناثـر على سطح أفقي ثابت. لا إمالة الناثـر في زاوية.
* قطرات الماء ستلتزم داخل الغطاء الخارجي. وفقاً لذلك، وإزالة الغطاء الخارجي في مكان ليس عرضة للأضرار المياه. المنصوص عليها منشقة أو ما شابه ذلك للقبض على قطرات الماء.
لا تسمح للماء لدخول منفذ الهواء.

٥. تجفيف الناثر



- برفق يهز وحدة الناثر لتسمح للماء لاستخرج من مأخذ المياه أسفل.
- السماح الناثر حتى يجف تماما.
- * يحتاج الناثر ٢٤ ساعه للجفاف.
- * لا تستخدم مجفف الشعر أو ما شابه ذلك في محاولة لتجفيف الناثر.
- السماح للناشر الهواء الجاف.

٤. التخلص من المياه في خزان المياه




- الميل دائما وحدة الناثر في اتجاه مخرج المياه كما اشارت الى تتدفق المياه المتبقية في خزان المياه.
- * أبدا إمالة الناثر تجاه منفذ الهواء عندما تتدفق المياه.
- المياه يمكن أن يدخل المكونات الداخلية من الناثر أو منفذ الهواء، مما أدى إلى عطل.

رعاية / التخزين

حفاظا على سلامتك، نفذ بانتظام الرعاية والصيانة لجهاز الموجات فوق الصوتية ناثر الرائحة. تنفيذ الإجراءات التالية، تنفيذ هذه الإجراءات كل 0-٦ الاستخدامات أو كل يومين أو ثلاثة أيام كقاعدة.

١. افصل محول التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي


* احرص دائما على فصل محول التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي وإيقاف الناثر قبل تنفيذ أي إجراءات الرعاية أو التخزين.
* لا يوجد سد العجز في / فصل محول AC بأيدي مبللة.



٢. إزالة محول قابس التيار المتردد من وصلة تيار كهربائي DC

* بعد إزالة محول سلك التيار المتردد من دليل الكابل، وإزالة محول قابس التيار المتردد من وصلة تيار كهربائي DC.



٣. إزالة الغطاء الخارجي



* عند إزالة / استبدال الغطاء الخارجي، دوما تعيين الناثر على سطح أفقي ثابت، لا إمالة وحدة الناثر في زاوية.


* قطرات الماء ستلتزم داخل الغطاء الخارجي. وفقا لذلك، وإزالة الغطاء في مكان ليس عرضة للأضرار المياه. المنصوص عليها منشفة أو ما شابه ذلك للقبض على قطرات الماء.
لا تسمح للماء لدخول منفذ الهواء.

٤. تخلص من المياه في خزان المياه



الميل دائما وحدة الناثر في اتجاه مخرج المياه كما اشارت الى تتدفق المياه المتبقية في خزان المياه.
* أبدا إمالة الناثر تجاه منفذ الهواء عندما تتدفق المياه.
المياه يمكن أن يدخل المكونات الداخلية من الناثر أو منفذ الهواء، مما أدى إلى عطل.

٥. تنظيف الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية وخزان المياه



بالموجات فوق الصوتية الحجاب الحاجز

• امسح خزان المياه باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة في محلول من الماء الدافئ والمنظفات محايد. انتزع قطعة القماش بشكل جيد قبل الاستعمال.
• استخدام قطعة من القطن أو ما شابه ذلك لتنظيف الأغشية بالموجات فوق الصوتية التي تقع في الجزء السفلي من خزان المياه.
• بعد تنظيف الخزان والحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية، وملء خزان مع ماء الصنبور وتشغيل النثر على جهاز توقيت لمدة ٣٠ دقيقة.
• بعد انتهاء الوقت، من أجل الخروج من الماء وجففي قطعة قماش جافة ونظيفة.
* أبدا صعبة بشكل مباشر على الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية في الجزء السفلي من خزان المياه مع يدك. أبدا إخضاع الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية لضغط قوي.
* أي بقايا المنظفات القائم على الكلور والمنظفات الحمضية، أو المنظفات القائم على انزيم في النثر قد يؤدي إلى تشكيل الغازات السامة. وفقا لذلك، دائما استخدام المنظفات محايد.
* تنظيف دائما داخل خزان الماء كل يومين أو ثلاثة أيام. التأكد من أن المياه

وأجزاء يتم الاحتفاظ دائما نظيفة.
باستخدام النثر بدون التنظيف المنتظم قد يؤدي إلى بقاء المياه المعدنية أو بناء، مما أدى إلى تدهور الأداء.
* لا تستخدم البنزين، والطلاء أرق، والكحول، أو غيرها من المواد الكيميائية لتنظيف النثر الخاص بك.
هذه المواد الكيميائية قد يؤدي إلى تلف أجزاء، أبلى علامات التخرج، الخ
* A الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية القدرة قد يؤدي إلى خلل أو عملية غير سليمة. دوري تنظيف الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية.


٦. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي

· لإزالة الأوساخ بالقرب من منفذ النائر، وإزالة الغطاء الداخلي للتنظيف.
* تأكد من أن الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي جافة تماما قبل الاستخدام.

· إذا كان يأتي من الضروري النفط في اتصال مع الغطاء الخارجي أو الغطاء الداخلي، أو الأغطية تصبح قذرة، ويمسح بقطعة قماش نظيفة مبللة قليلا مع المنظفات محايد.

<كيفية استبدال الغطاء الداخلي>


التشكيلة منفذ الغطاء الخارجي
والداخلي بروز غطاء (A، B).



<كيفية إزالة الغطاء الداخلي>



٧. تنظيف فلتر الهواء المدخول



· تحقق من كمية الهواء في الجزء السفلي من وحدة النائر لمعرفة ما إذا تراكمت لديها أي شعر أو الغبار.
إذا كان هناك تراكم، مع إزالة قطعة من القطن أو ما شابه ذلك.
* لا يمكن إزالة الغطاء التصفية.

٨. التخزين

* لا تخزن هذا الجهاز في أماكن معرضة لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة.
* قبل استخدام هذا الجهاز بعد فترة من التخزين، وتنظيف المناطق الداخلية من خزان المياه مع المنظفات محايد.

التصريف

- تخلص من هذا الجهاز، ومواد التعبئة والتغليف وفقا للوائح المحلية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحقق ما يلي.

لا طاقة يتحول الجهاز لفترة قصيرة، ثم ينطفئ	■ هل باستمرار مفتاح الضباب لمدة ثانيتين أو أكثر؟ (تم تصميم مفتاح ضباب لباستمرار لعدة ثوان لمنع عملية خاطئة). ■ هل هناك ماء في خزان الماء؟ هو انخفاض منسوب المياه؟ ← ملء خزان الى ما بين 100ML (الحد الأدنى) و350ML (كحد أقصى). دفع التبديل الضباب عندما لا يكون هناك ماء أو عندما يكون مستوى الماء المنخفض سيؤدي في زمارة الإلكتروني، وبعد ذلك النثر وإيقافها.
	■ هل محول AC متصلا بشكل صحيح؟ ← تأكيد أن يتم توصيل محول التيار المتردد إلى وحدة النثر والمأخذ الكهربائي. للتأكد من إزالة قابس DC من وحدة النثر وأعد قبل التحقق من العمليات.
لا ينبعث رذاذ من النثر ضباب لا يخرج من النثر باستمرار حجم ضباب منخفض يختفي الضباب / المياه بسرعة كبيرة جدا	■ هل مستوى المياه في قاع خزان الماء؟ ← ملء خزان الى ما بين 100ML (الحد الأدنى) و350ML (كحد أقصى). * مستوى المياه في خزان المياه ستخفض كلما اقتربنا من نهاية الدورة في الوقت المناسب. وفقا لذلك، حجم الضباب قد ينخفض؛ ومع ذلك، هذا ليس خلل. ■ هل هناك الكثير من المياه في خزان الماء؟ ← سوف ميسر لا تعمل بشكل طبيعي إذا تم مملوء خزان (أكثر من 350ML). ■ هل الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية القذرة؟ ← إيقاف الطاقة، ومن ثم استخدام قطعة من القطن أو ما شابه لتنظيف بلطف أي فقاعات التمسك الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية.

■ هل هناك أي فقاعات المتراكمة أو حول الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية؟
 ← في درجات حرارة الماء منخفضة، الفقاعات قد تتراكم أو حول الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية، منع انتاج ضباب ثابت، إيقاف الطاقة، ومن ثم استخدام قطعة من القطن أو ما شابه لتنظيف بلطف أي فقاعات التمسك الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتية.

■ هل الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي مثبتة بشكل صحيح؟
 ← تأكد من أن الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي هما في المكان الصحيح.

عندما يكون الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي أو المنحرفة، والضباب لا تبعث باستمرار من مأخذ الناثر.

■ هل كمية الهواء في الجزء السفلي من وحدة الناثر القذرة؟
 ← الغبار، الخ المتراكمة حول كمية الهواء في الجزء السفلي من وحدة الناثر تقليل تدفق الهواء وتمنع إخراج البخار.

■ هل مكان الناثر في موقع ما بين درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة والرطوبة ؟
 ← <ارتفاع درجة الحرارة / الرطوبة> حجم البخار سيزداد. حتى مع وجود خزان ماء كامل (الحد الأقصى ٣٥٠-ML)، قد يتم تشغيل المياه من قبل إلى نهاية جلسة توقيت ١٨٠ دقيقة. هذا ليس خلل.

← <منخفض درجة الحرارة / الرطوبة> حجم الضباب ستتنخفض. المياه قد لا يتم امتصاصها في أسرع وقت وضعها الطبيعي. هذا ليس خلل.

* البخار قد لا يكون مرئي تبعا لدرجة الحرارة والرطوبة، أو العوامل الأخرى المحيطة.

حتى لو كان بخار من الصعب أن نرى، ليس هناك خلل طالما يتم إنشاء بخار داخل خزان مياه ومروحة تعمل (يمكنك سماع محرك مروحة).

■ هل الغطاء الخارجي مثبت بشكل صحيح؟
 هل الغطاء الداخلي منحرف أو منزوع؟
 ← تأكد من أن الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي وبشكل صحيح في المكان.

إذا كان الغطاء الخارجي والغطاء الداخلي مائلا ، والضباب لا يصل إلى منفذ الفواعة، الماء سوف يتسرب داخل الفواعة.

المواصفات

اسم الجهاز	فواحة
	HAD-001-GLW-A0
الابعاد الخارجية	حوالي ١٦٨ × ١٣١mm (الارتفاع، لا تشمل البروزات)
وحدة الناثر الوزن]* [وحدة وزن الفواحة]	حوالي ٥٢٠G (ولا يشمل محول AC)
مصدر الطاقة	محول AC مخصص شملت (مع المكونات مخصص)*
	المدخل الكهربائي: ٢٤٠V - AC١٠٠ ~ ٦٠Hz / ٥٠
	المخرج الكهربائي: DC٢٤V === ١٠٠٠MA
	طول سلك الطاقة: ١٧٠CM تقريبا
	استهلاك الطاقة: ٣٢W
استهلاك الطاقة الوحدة الرئيسية	حوالي ١٨W
إعدادات الموقت	٣٠/٦٠/١٢٠/١٨٠ (دقيقة)
رائحة رذاذ الطريقة]* [طريقة الرذاذ]	المربط بالموجات فوق الصوتية، وتردد الذبذبات: حوالي ١,٧MHz
قدرة خزان المياه	حوالي ٣٥٠ مل
رقم المصباح	الأنوار: ١٢ الموقت: ٤ إعدادات
المواد الرئيسية	خزان المياه، الغطاء الخارجي، الغطاء الداخلي
	السفلي، كوب قياس: البولي بروبيلين
المرفقات	محول التيار المتردد (مع المكونات مخصص)
	قياس الكأس، دليل المستخدم

:Manufactured by
.RYOHIN KEIKAKU CO., LTD
Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo JAPAN ٢-٢٦-٤

:Imported by


SINGAPORE MUJI (SINGAPORE) PTE. LTD.
60 Albert Street #15-02to04, OG Albert Complex, Singapore 189969
www.muji.com.sg

MALAYSIA

راجع البائع مع أي أسئلة حول هذا الجهاز .

صنع في الصين


هذه هي تعليمات وجيزة فقط. تأكد من قراءة "استخدام جهاز نثر الرائحة" في دليل المستخدم هذا.



١-٣. مفتاح الضباب

- اضغط باستمرار على مفتاح الضباب لمدة ثانيتين أو أكثر.
- سيبدأ الضباب لينبعث من الفواحة.
- اضغط على مفتاح الضباب مرة أخرى لتغيير الإعدادات إلى ١٢٠ دقيقة، ٦٠ دقيقة، ٣٠ دقيقة، أو إيقاف تشغيله.

→ · احرص على عدم سكب الماء في حين
ملء خزان المياه
· إضافة بضع قطرات من الزيت
العطري إلى الماء في خزان المياه.



٢-٣. باستخدام الضوء

- اضغط على مفتاح الضوء.
- سيتم تشغيل الضوء.
- اضغط على مفتاح الضوء مرة أخرى للتحول بين خيار منخفض وإطفاء.