

4550583453718


鍋としても使える こびりつきにくいフライパン 深型

IH対応／約直径20 cm


表面加工
内面:ふつ素樹脂塗膜加工
外面:焼付け塗装
材料の種類
本体:アルミニウム合金
はり底:鉄・アルミニウム溶射
取っ手:天然木、ウレタン塗装
底の厚さ:3.9 mm(はり底を含む)
寸法:20 cm
満水容量:2.0 L
日本製

SURFACE FINISH
INNER SURFACE:
FLUORORESIN COATING
OUTER SURFACE:
BAKING FINISH
MATERIAL TYPE
BODY: ALUMINIUM ALLOY
BOTTOM LAYER:
THERMAL SPRAY IRON ALUMINIUM
HANDLE: NATURAL WOOD,
URETHANE COATING

Bottom Thickness: 3.9 mm
(Including the bottom layer)
Dimension: 20 cm
Maximum Capacity: 2.0 L
MADE IN JAPAN



株式会社良品計画
お客様相談室でんわ0120-14-6404
www.muji.com



お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、すぐに取り出せるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

●製品に破損やガタツキ等がないか、安全を確認してから使用してください。

●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用しないで、購入店、またはお客様相談室までご連絡ください。

ご注意とお願い ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

■表示マークの意味について
製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。△注意 軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。

■図記号について


○禁止 してはいけない内容(禁止)を表しています。①必ずおこなう 必ずお守りいただく内容を表しています。

△警告

○絶対に空だきをしないでください。(すべての熱源)
空だきをしますと、ふつ素樹脂塗膜や取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるヤケドや火災の原因となります。なお、予熱をする場合は、加熱時間に30秒程度にしてください。長時間の予熱は空だきになります。

①Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）で使用する際は、以下の事項をお守りください。転倒によるヤケドや火災等の危険があります。

・本体はコンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことをご確認ください。・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。・空の状態でコンロに置かないでください。軽くて安定しない場合があります。・300 g以上の調理物を入れて置き、必ず取っ手を持ちながら調理してください。・鍋として使用する場合は、300 mL以上の水または300 g以上の調理物を入れて置き、必ず取っ手を持ちながら調理してください。



△注意

●ご使用前

①初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、金属部に引っかかりなどの不具合がないことをご確認ください。また、毎回ご使用前に必ず各部に異常がないことをご確認ください。②初めてご使用になる際は、スポンジに食器用中性洗剤をつけて洗浄し、よくすいでください。


●ご使用時

①電磁調理器(IHクッキングヒーター)でのご使用について ①ご使用の電磁調理器の取扱説明書もあわせてお読みください。※電磁調理器の機種によっては正しく作動しない場合があります。②落とす等により裏面の貼り底がはく離した場合は、絶対に使用しないでください。トッププレート(天板)をキズつけ、破損させるおそれがあります。③本体底面はザラつきがあるため、電磁調理器に置いたまま前後に揺らさないでください。トッププレート(天板)

をキズつけ、破損させるおそれがあります。④火力を「中」以下にしてご使用ください。特に3 kW以上

の電磁調理器は火力が非常に強いのでご注意ください。最大火力でご使用になりますと、本体の変形や溶解、は離などの損傷、ヤケドや火災等の事故が発生するおそれがあります。

⑤調理の際は、下ごしらえ等を終えて、すぐに調理できる準備をしてからスイッチを入れたり、すぐに火力を「中」以下に調節するなど空だきにならないよう充分ご注意ください。少量の油を入れて加熱するごとに短時間で発火点に達し、発火するおそれがあり非常に危険です。⑥トッププレートにのせたまま製品をあおらないでください。本体の底面との摩擦によりトッププレートにキズが生じたり、アルミの粉が生じる場合があります。⑦調理は、下ごしらえ等を終えて、すぐに火力を「中」以下に調節するなど空だきにならないよう充份ご注意ください。少量の油を入れて加熱するごとに短時間で発火点に達し、発火するおそれがあり非常に危険です。⑧トッププレートにのせたまま製品をあおらないでください。本体の底面との摩擦によりトッププレートにキズが生じたり、アルミの粉が生じる場合があります。⑨調理は、下ごしらえ等を終えて、すぐに火力を「中」以下に調節するなど空だきにならないよう充份ご注意ください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりヤケドをするおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるヤケドなどの事故が発生する原因にもなります。また、2口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



△注意


②火力を調節してご使用ください。

取っ手が焦げる可能性があります。

③天ぷら等の揚げ物料理に使用する際は、以下の点にご注意ください。

・縁まで油を満たした状態でのご使用は避けてください。油に引火するおそれがあります。(目安として、油の

量は深さの半分くらいまでにしてください。)-油温を200 °C以上に上げさせないでください。蓋をしないでください。油の温度が異常に高くなり、発火するおそれがあります。ガスコンロ以外の調理器では揚げ物料理をしないでください。火災やヤケド等の事故が発生するおそれがあります。④調理中はそれを離れないでください。火災の原因となります。⑤ご使用の際は、ミトン(鍋つかみ)等をご使用ください。調理中、調理後は取っ手の金属部分が熱くなっている場合があり、ヤケドをするおそれがあります。⑥縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。⑦調理物の吹きこぼれにより、ガスの火が消える場合がありますので、火加減にご注意ください。⑧コンロにのせる際は、安定した状態でご使用ください。置き方や五徳の形状によっては転倒することがあります。⑨カセットコンロで使用する場合は、フライパンでボンベ容器カバーを覆わないようご注意ください。カセットボンベが過熱され、破裂するおそれがあります。⑩ストーブの上では絶対に使用しないでください。⑪本製品は金属製の調理器具です。電子レンジでは使用しないでください。⑫オープンで使用しないでください。取っ手が損傷する原因となります。⑬加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中に取っ手がぐらついでくる場合があります。ぐらつきが生じた場合は、図のようにネジを締め直してご使用ください。そのままご使用になりますと、脱落によるヤケド等の事故が発生するおそれがあります。



△注意

④取っ手が使用により劣化して、変色やぶくれ、ひび割れ、焼けこげが生じることがあります。ぶくれ、ひび割れ、焼けこげが生じた場合は使用しないでください。脱落によるヤケド等の事故が発生するおそれがあります。

⑤製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。また、ご自分で修理・改造してご使用にならないでください。

事故が発生するおそれがあります。⑥熱くなった油に水気の多いものを入れないでください。油がねでヤケドをするおそれがあります。

⑦取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください。取っ手の構造によっては内部に水がたまり、ネジ等の部品の腐食や、再加熱のときに取っ手が熱くなつてヤケド等の事故が発生する原因となります。

⑧取っ手の下部に水抜き穴がある場合は、洗浄後、水抜き穴より内部の水分を抜いてください。水抜き穴が汚れてふさがっている場合は、先のとったもので貫通させてください。⑨油温を温め直す際には、強火で一気に加熱しないでください。急に吹き出したり、飛び散ることがあります。中身をよくかきませてから温めてください。

△お手入れ上の注意

⑩洗浄の際、金属たわし・アルカリ性洗剤(漂白剤・食器洗い乾燥機用洗剤等)・クレンザー等を使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗浄してください。

⑪こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。

水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、食器用中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧にお取りください。⑫食器洗い乾燥機は使用できません。ご使用になる洗剤(食器洗い乾燥機用洗剤)、その他のアルカリ性洗剤によっては腐食や変色の原因となります。特にネジ等の部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

△その他のご注意

⑬ご使用中に外面が黒くなることがあります。これは調理の際の加熱により、アルミニウムと水が反応を起こしたものにミネラル分などが付着して生じるもので、人体には無害であり、そのまま使用してもさしつかえありません。気になる場合は、①水の中に少量の酢(水1Lに対して大さじ2)を輪切りのレモンを2-3枚を入れて煮沸させ、スポンジで洗浄するか、②①で落ちない場合には、水1Lに対して酒石酸またはクエン酸小さじの溶液を沸かしたあと、スポンジで洗浄してください。⑭ご使用中に外面に白いブツブツができることがあります。これは水道水中の塩素分、ミネラル分、あるいはアルカリイオン整水器の水がアルミニウムと反応してきたものです。腐食の始まりですが、人体には無害です。そのまま使用してもさしつかえありません。

長くご使用いただきたために

⑮調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してご使用ください。また、強火で使用する場合は空だきに充分ご注意ください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。⑯急激な衝撃を与えると劣化が始まります。中火以下の火力でご使用ください。

⑰本体の表面で材料を刻んだり、鋭利な調理器具を使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。⑱急激な衝撃を与えた後、熟した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。ふつ素樹脂塗膜の損傷や変形の原因となります。⑲酢等の酸性のものや、アクリル酸等のアルカリ性のものご使用はなるべく避けください。使用された場合は、調理後速やかに食器用中性洗剤で洗浄してください。変色や腐食の原因となります。⑳製品の中に料理を入れたまま保存せず、他の容器に移してください。ふつ素樹脂塗膜や本体が損傷する原因となります。⑳調理の際、ご使用ごとに薄く油を引いて調理していただくと、こびりつきにくさがいっそう長持ちします。⑳調理の際、木・竹・プラスチック製等調理器具を使用すると、ふつ素樹脂塗膜を長持ちさせることができます。